その他の便利な機能

キーワードを指定した検索

百科事典など、知識を広げるために使う辞典で、調べたいことばを入力するのではなく、キーワードを入力して、関連する項目を探し出すことができます。
「キーワード検索」という検索方法が用意されている辞典で、この方法が使えます。

例 「百科事典マイペディア」で「かみなり」をキーワードにすると



かみなりに関連する項目が一覧に表示されます。

■「ジーニアス英和辞典」でキーワード検索する

メニューの「便利な機能」にある「日本語キーワード例文検索（G英和辞典より)」を使うと、「ジーニアス英和辞典」からキーワードを使った例文の検索ができます。

例

「計画」と「提案」をキーワードに例文を検索するには、「日本語キーワード例文検索（G英和辞典より)」の最初のページから以下のようにします。

操　作	画　面
「けいかく」と入力する この読みにあてはまる候補が表示されます。	
▲▼▲▼で「計画」を選び、訳／決定を押す 「日本語キーワード1」に「計画」が表示されます。	
同じように操作して、「日本語キーワード2」に「提案」と表示させる • 選択した日本語キーワードを削除するには、▲▼で選んで設定 削除を押します。	

次ページに続く

訳／決定を押す

▲▼▲▼で調べたい例文を選び、訳／決定を押す

- 日本語キーワード例文検索時、キーワードは「単なる文字の並び」として扱われます。
- 「文字の並びが同じで意味が異なる別のことば」がある場合、検索結果には「別のことば」の方の例文も含まれることがあります。

複数辞典の一括検索

ひとつのことばを、複数の辞典を対象にして検索することができます。検索結果の画面には、調べようとしたことばがどの辞典で見つかったかが示されます。

■調べたいことばをかなで入力する

例 「プロバイダー」ということばを複数の辞典で調べるには、以下のようにします。

操　作	画　面
メニューの「便利な機能」で「複数辞書ひらがなで検索」を選ぶ または、複数ひらがな/複数アルファベット を2回押します。	

「ぷろばいだー」と入力する

「プロバイダー」および「プロバイダー」を含むことばが載っている辞典が一覧に表示されます。

▲▼で調べたい辞典とことばを選び、訳／決定を押す



- シフトを押し、離してから▲▼を押して前後の見出し語に移動することはできません。
- 別売コンテンツを本機に追加した場合、内蔵の辞典（モード）に続いて追加コンテンツの検索結果が表示されます。
- 検索対象の辞典名➔ **252**ページ

■調べたいことばや例文・成句をアルファベットで入力する

例

「provider」ということばを複数の辞典で調べるには、以下のようにします。

操　作	画　面
メニューの「便利な機能」で「複数辞書アルファベットで検索」を選ぶ または 複数ひらがな/複数アルファベット を押します。	

「見出し語検索」の欄に「provider」と入力する

「provider」が載っている辞典とことばが一覧に表示されます。

次ページに続く

▲▼で調べたい辞典とことばを選び、訳／決定を押す



- シフトを押し、離してから▲▼を押して前後の見出し語に移動することはできません。
- 別売コンテンツを本機に追加した場合、内蔵の辞典（モード）に続いて追加コンテンツの検索結果が表示されます。
- 検索対象の辞典名➔ **252**ページ

例

「by」「the」「way」を使った例文や成句を調べるには、以下のようにします。

操　作	画　面
メニューの「便利な機能」で「複数辞書アルファベットで検索」を選ぶ	

「例文検索」または「成句検索」の欄に「by&the&way」と入力し、訳／決定を押す

◀▶で調べたい辞典を選ぶ

その辞典に載っている例文や成句が表示されます。

▲▼▲▼で調べたい例文や成句を選び、訳／決定を押す



優先的に表示する辞典を選ぶには

検索時、はじめにどの辞典の例文や成句を表示するかを選ぶことができます。

操　作	画　面
シフトを押し、離してから設定 削除を押す	
▲▼で「優先設定」を選び、訳／決定を押す	
▲▼で「例文検索優先設定」または「成句検索優先設定」を選び、訳／決定を押す	
▲▼で優先的に表示させる辞典（またはモード）を選び、訳／決定を押す	

- 本機に追加した別売コンテンツを選ぶことはできません。

次ページに続く

■漢字を手がかりにことばを調べる

ひとつの漢字を手がかりにして、複数の辞典から候補を呼び出すことができます。

操　作	画　面
メニューの「便利な機能」で「複数辞書漢字で検索」を選ぶ	
▲▼で「B 漢字を部品読み／音訓読み／画数から選択して探す」を選んで訳／決定を押す	
手がかりにする漢字を指定する 指定のしかたは、「漢字源」の「単漢字を部品読み／音訓読み／画数から探す」と同じです。➔ **40**ページ •「音訓読み」で「かわ」と入力し、訳／決定を押すと、右の画面になります。	

漢字を選び、訳／決定を押す

「検索文字列」の欄に選んだ漢字が表示されます。

- 漢字を入力しなおすときは、設定 削除を押して、再度入力します。
- さらに操作を繰り返して、ふたつ以上の漢字を指定することができます。



訳／決定を押す

指定した漢字を先頭に含む（前方一致）ことばが掲載された辞典が一覧に表示されます。

必要なら◀ ▶で「後方一致」に切り替える

▲ ▼ ⏫ ⏬で調べたいことばを選び、訳／決定を押す

- 検索対象の辞典名➔ **253**ページ
- 「A 漢字を手書き入力から探す」を選んだときの操作➔ **220**ページ



お気に入り登録

よく使う辞典をお気に入りに登録しておくと、簡単な操作ですばやく選ぶことができます。

収録されている辞典だけでなく、ライブラリー内のコンテンツやダウンロードしたテキストもお気に入り登録ができます。

- AからJまで、10の辞典を登録できます。

次ページに続く

■お気に入りに登録する

メニューを表示中は、手書きパネルは以下のようになっています。



お気に入り登録は、以下のようにします。

操　作	画　面
メニューで、お気に入りに登録したい辞典を反転させる	
手書きパネルの「お気に入り登録」をタッチする	

▲▼で登録先（A ～ J）を選び、訳／決定を押す

■お気に入りから選ぶ

操　作	画　面
お気に入り/ライブラリー を押す	
▲ ▼で辞典を選び、訳／決定 を押す	

■お気に入りを解除する

操　作	画　面
お気に入り/ライブラリー を押す	
▲ ▼でお気に入り登録を解除する辞典を反転させる	
設定 削除 を押す	
▲ ▼で解除のしかたを選ぶ 解除を中止するとき 反転させた辞典だけを解除するとき すべてのお気に入りを解除するとき	
訳／決定 を押す	

例文や成句の絞り込み検索

英語系の辞典の例文や成句検索の一覧画面で、さらに単語を追加したり、単語の語順を指定して候補を絞り込むことができます。

• この機能が使用できる辞典／モード名➔ **250**ページ

例

「ジーニアス英和辞典」の「成句検索」で「by&the」と入力して訳／決定を押すと、次の成句の一覧が表示されます。

さらに候補を絞り込むには以下のようにします。

操　作	画　面
さらに検索 **を押す**	

追加する単語を入力する

- 単語を追加せず、語順の指定だけ行うときは、次に進みます。



▲▼で希望の語順指定を選び、訳／決定を押す

候補が絞り込まれます。



▲▼⏫⏬で調べたい例文または成句を選び、訳／決定を押す

- 別売ソフトでは、絞り込み検索はできません。

単語帳を使う

覚えておきたい単語／例文／成句を本機の単語帳に登録できます。
覚えたことばにチェックマークをつけることもできます。

■単語帳の種類

本機の単語帳はあらかじめいくつかにわかれています。
どの辞典に載っていることばかによって、自動的にいずれかの単語帳に振り分けられます。

- すべての単語帳に、合わせて1500の単語／例文／成句を登録できます。
- それぞれの単語帳には、どの辞典のことばが登録されるか見分けがつくように名前がつけられています。たとえば以下のとおりです。

次ページに続く

「単語帳（英語）」：英語系の辞典のことばなどが登録されます。

「単語帳（国語）」：国語系の辞典のことばなどが登録されます。

「ダウンロード帳（外国語）」「ダウンロード帳（日本語）」：ライブラリーに追加した辞典からのことばなどが登録されます。

- 各単語帳に登録される辞典／モード名➔ **250**ページ
- 辞典やモードの検索方法によっては、登録できない場合があります。

■単語／例文／成句を登録する

登録したい単語／例文／成句の意味の画面から、以下のようにします。
意味の画面が表示されているときは、手書きパネルは以下のようになっています。

意味の画面の例



- 候補の一覧の画面からは登録できません。必ず意味の画面にしてください。
- 解説（図や表など）の画面からも登録できません。
- 例文の登録は、「例文検索」で検索した結果の意味の画面から行います。（用例･解説を使って表示した例文は登録できません。）

操　作

手書きパネルの「単語帳登録」をタッチする
単語帳に登録されます。

- 「ここでは登録できません」と表示された場合は、文字を入力して検索すると表示される意味の画面から登録し直してください。
- 用例･解説で表示させた意味の画面で登録すると、見出し語が登録されます。（用例、解説だけを登録することはできません。）

■登録した単語／例文／成句を見る

操　作	画　面
メニュー／単語帳 **を2回押す** • 左側の数字は、反転している単語帳の登録件数 • 右側の数字は、単語帳全体の登録件数	
▲▼で見たい単語帳を選び、訳／決定**を押す** • 左側の数字は、反転していることばが何番目かを示す • 右側の数字は、この単語帳に登録されていることばの総数を示す • □はチェックボックス（➔ 次の項）	

▲▼**で見たい単語／例文／成句を選び、**訳／決定**を押す**

次ページに続く

■単語／例文／成句にチェックマークをつける

単語帳には、チェックボックスがあります。覚えた単語／例文／成句にチェックマークをつける、などの使いかたができます。

- チェックマークをつけた単語／例文／成句だけを一括して単語帳から削除できます。➔ **113**ページ

単語帳を表示している状態では、手書きパネルは以下のようになります。

チェックマークをつけるには、以下のようにします。

操　作	画　面
▲▼でチェックマークをつけたい単語／例文／成句を反転させる	
手書きパネルの「チェックマーク登録／解除」をタッチする □にチェックマークがつきます。	

- もう一度「チェックマーク登録／解除」をタッチすると、チェックマークがはずれます。

■単語／例文／成句を並べ替える

操　作	画　面
シフトを押し、離してから設定 削除を押す	
▲▼で「単語帳設定」を選び、訳／決定を押す	
▲▼で、並べ替えを行う単語帳の種類を選び、訳／決定を押す	
▲▼で、並べ替えの方法を選び、訳／決定を押す	

■登録した単語／例文／成句を削除する

ひとつずつ、あるいは複数の単語／例文／成句を一括して削除できます。

操　作	画　面
メニュー／単語帳を2回押す	
▲▼で単語帳を選び、訳／決定を押す	

単語／例文／成句をひとつだけ削除するときは、▲▼で削除したい単語／例文／成句を反転させる

- 複数の単語／例文／成句を一括して削除するときは、次に進みます。

次ページに続く

設定 削除を押す



単語／例文／成句をひとつだけ削除するときは、「反転中のデータを削除（1件）」を選ぶ

- 複数の単語／例文／成句を一括して削除するときは、どの単語／例文／成句を一括削除するかを次の中から選びます。

いま選んでいる単語帳から、チェックマークをつけた単語／例文／成句だけ削除
➔「チェック済みのデータを削除」
いま選んでいる単語帳のすべての単語／例文／成句を削除
➔「表示中の単語帳のデータを削除」
すべての単語帳のすべての単語／例文／成句を削除
➔「全ての単語帳のデータを削除」

訳／決定を押す

少し前に調べたことばをもう一度調べる(ヒストリーサーチ)

各辞典やモードで調べたことばは、辞典別の履歴に、合わせて1000個まで保存されます。
少し前に調べたことばをもう一度確認したいときなど、そのことばを入力して検索せずに、すぐに見ることができます。

- 最新のものから順に1000個保存されます。1000個を超えると、古いものから削除されます。
- 辞典によっては、履歴に保存されない場合があります。

■履歴を見る

操　作	画　面

履歴を見たい辞典の最初のページを表示する

ヒストリーを押す
この辞典で調べたことばの履歴が表示されます。



▲▼▲▼でもう一度見たいことばを選び、訳／決定を押す

■履歴を消す

ひとつずつ、あるいは複数の履歴を一括して削除できます。

操　作	画　面

履歴を消したい辞典の最初のページを表示する

ヒストリーを押す

履歴をひとつだけ削除するときは、▲▼で削除したい履歴を反転させる

- 複数の履歴を一括して削除するときは、次に進みます。

次ページに続く

設定 削除を押す



履歴をひとつだけ削除するときは、「反転中のヒストリーを削除（1件）」を選ぶ

- 複数の履歴を一括して削除するときは、どの履歴を一括削除するかを次の中から選びます。

いま選んでいる辞典の履歴をすべて削除
➔「モード内のヒストリーを削除」
すべての辞典のすべての履歴を削除
➔「全てのモードのヒストリーを削除」

訳／決定を押す

辞典の凡例を見る（ガイド機能）

使用中の辞典やモードの凡例（編集の方針、利用のしかたなど）や、収録内容の説明などを見ることができます。

操　作	画　面

凡例を見たい辞典の最初のページを表示する

シフトを押し、離してから
ヒストリー（ガイド）を押す（ガイド）



▲▼で見たい項目を選び、訳／決定を押す

- ガイド機能を終了するときは、設定 削除を押します。
- 辞典によっては、凡例が記載されていないものがあります。

電卓を使う

足し算や割り算などの四則演算のほか、定数計算やメモリー計算ができます。

■電卓を表示する

操　作	画　面
メニュー画面の「便利な機能」カテゴリーから「電卓」を選ぶ 電卓が表示されます。	

• 電卓を終了するには、戻る/リストを押します。

■電卓の操作に使うキー

電卓が表示されているときは、キーボードの以下のキーで計算をします。



■計算のしかた

計算を始めるときは、ACを押します。
通常の電卓と同じように操作してください。

四則演算の例

例　題	操　作	表　示
53+123−63=113	AC 53+ 123− 63=	0. 53. 176. 113.
963×(23−56)=−31779	23−56× 963=	−33. −31'779.

定数計算の例

定数を入力したら、+ − × ÷のいずれかを2回押します。

例　題	操　作	表　示
12+23=35 45+23=68	23++12= 45=	K+ 35. K+ 68.
2.3×12=27.6 4.5×12=54	12××2.3= 4.5=	K× 27.6 K× 54.
17+17+17+17=68	17++=====	K+ 68.

メモリーを使った計算の例

メモリー計算では、以下のキーを使います。

- M+ ：独立メモリーに数値を加える
- M− ：独立メモリーから数値を引く
- MR ：独立メモリーに記憶されている数値を表示する
- MC ：独立メモリーをクリアーする

例　題	操　作	表　示
80×9 =720 −)50×6 =300 20×3 = 60 合計 480	MC80×9M+ 50×6M− 20×3M+ MR	M=720. 720. M=420. 300. M=480. 60. M=480. 480.
193.2÷23 = 8.4 193.2÷28 = 6.9 123−193.2 = −70.2	MC193.2M+÷23= MR÷28= 123−MR=	M=193.2 8.4 M=193.2 6.9 M=193.2 −70.2

次ページに続く

間違いの訂正

数字を間違えたときは[C]を押し、正しい数字を入力します。
演算記号（[+][−][×][÷]）を間違えたときは、続けて正しい記号を押し、そのまま計算を続けます。

クリアー（ゴハサン）するには

[AC]を押します。
メモリー計算用の独立メモリー内の数値以外はすべてクリアーされます。

こんなときはエラーになります

以下の状態のときは"E"が表示され、計算できなくなります。

- 計算途中の数値または答の整数部が12桁を超えたとき
- 独立メモリー内の数値の整数部が12桁を超えたとき
  このとき"0."が表示されます。ただし、独立メモリー内には桁オーバーする前の数値が保護されています。
- 0で割る割り算を実行しようとしたとき

エラーになったら、計算を続けるときは[C]を、最初からやり直すときは[AC]を押します。

ライブラリーを活用する（パソコンや別売品を使って）

ここでは、パソコンや別売のソフト、メモリーカードを使って本機の活用範囲を広げる方法を説明します。目的に応じて、本書の必要なページをお読みください。

- 本機と組み合わせて使用できるのは、Windowsのパソコンです。Macintoshパソコンはお使いいただけません。

目　的	方　法	ページ
電子の本をインターネットからダウンロードして本機で読む	[準備] 「EX-wordテキストローダー」をパソコンにインストール	**122**
	[操作の流れ] 1 パソコンでインターネットにアクセス、電子の本をダウンロード 2「EX-wordテキストローダー」を起動 3 本機をパソコンに接続 4 電子の本をパソコンから本機に転送 5「EX-wordテキストローダー」を終了	**123**
	本機をパソコンから外し電子の本を読む	**128**
パソコンで作ったテキストファイルを本機で読む	[準備] 「EX-wordテキストローダー」をパソコンにインストール	**122**
	[操作の流れ] 1「EX-wordテキストローダー」を起動 2 本機をパソコンに接続 3 テキストファイルをパソコンから本機に転送 4「EX-wordテキストローダー」を終了 5 本機をパソコンから外しテキストファイルを読む	**130**
本機の記憶容量を増やす	別売のSDメモリーカードを使う	**132**
本機の辞典の数を増やす	別売のCD-ROMやデータカードの、エクスワードデータプラス、エクスワードデータプラス2、エクスワードデータプラス3対応ソフトを使う	**136**

- 本機には、辞典・電子の本・テキストファイル合わせて最大100個まで増やすことができます。
- 別売のSDメモリーカードを使うと、SDメモリーカードには辞典・電子の本・テキストファイル合わせて最大100個入れることができます。
- ただし、増やせる辞書は本体、SDメモリーカード合わせて最大100個までです。

次ページに続く

■「EX-wordテキストローダー」をインストールする

パソコンを使ってダウンロードした電子の本や、パソコンで作ったテキストファイルを本機に転送するためには、パソコンに「EX-wordテキストローダー」というソフトウェアが必要です。

- 「EX-wordテキストローダー」は、カシオホームページからダウンロードし、パソコンにインストールします。
- ダウンロードすると、専用のUSBドライバーも自動的にインストールされます。

「EX-wordテキストローダー」の動作環境

OS：Microsoft® Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional、Windows Vista™ 日本語版

＊パソコンの条件（CPU／ハードディスク容量／メモリー容量など）によっては、正常に動作しない場合があります。

＊他のOSからアップグレードされたMicrosoft® Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional、Windows Vista™ での動作は保証しません。

＊Windows Vista™ は、32bit版のみ対応しております。

＊Windows XP Professional x64 Editionには対応しておりません。

- Microsoft®、Windows®、Windows Vista™ は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- その他本書に記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

「EX-wordテキストローダー」をインストールする前に本機とパソコンをつながないでください。誤動作の原因になります。

操　作

パソコンをインターネットに接続し、カシオホームページにアクセスする

「EX-wordテキストローダー」は、以下のホームページからダウンロードできます。

http://casio.jp/support/exword/info.html

カシオホームページに記載されている手順にしたがってダウンロードする
ダウンロードが終了すると、デスクトップに圧縮ファイルができます。

圧縮ファイルを解凍する
デスクトップの圧縮ファイルアイコンをダブルクリックしてください。

インストールする
表示されるメッセージにしたがってインストールします。
Windows Vista™ の場合、「ユーザーアカウント制御」画面が表示されます。
[続行]または[許可]を選んでクリックしてください。
インストールが終了すると、デスクトップに「EX-wordテキストローダー」のショートカットアイコンができます。

■電子の本をダウンロードする

ここでは、インターネットの青空文庫から作品をダウンロードし、本機で読む方法を説明します。

- 本機のしおり機能（➔ **129**ページ）やジャンプ機能（➔ **74**ページ）などが利用でき、読書の楽しみが広がります。

次ページに続く

青空文庫について
青空文庫は、インターネットの電子図書館です。著作権の消滅した作品や、「自由に読んでもらってかまわない」とされた作品が6,100タイトル以上（2007年5月現在）テキスト形式およびHTML形式でそろえられています。すべて無償でダウンロードできます。
青空文庫のURL：
http://www.aozora.gr.jp/

青空文庫から電子の本をダウンロードする
パソコンで、上記の青空文庫のサイトにアクセスし、読みたい作品をダウンロードします。

- はじめてダウンロードするときは、まず「青空文庫早わかり」をご覧ください。
- 本機で読むことができるのは、テキスト形式のデータです。（HTML形式のデータをダウンロードしても本機で読むことはできません。）
- テキスト形式のデータの多くは、**zip形式で圧縮**されています。

zip形式の圧縮ファイルを解凍するには
青空文庫のサイトにアクセスし、「青空文庫読書ガイド」をご覧ください。

【重要】電子の本を本機に転送する前に
本機で読むことのできるテキスト形式のデータには、以下の制限があります。

- ファイル名は、半角アルファベット・数字で最大8文字
- ファイルの拡張子は「.txt」
- 最大ファイルサイズは5MB

ダウンロードし、解凍したテキスト形式のデータが上記の条件を満たしていないときは、本機に転送する前にファイル名を変更するなどして、条件に一致するようにしてください。

本機に転送する
転送の準備が整ったら、「EX-wordテキストローダー」を使って、電子の本をパソコンから本機に転送します。

「EX-wordテキストローダー」をインストールする前に本機とパソコンをつながないでください。誤動作の原因になります。
「EX-wordテキストローダー」のインストール ➔ **122**ページ

操　作	パソコンと本機の画面
「EX-wordテキストローダー」を起動する ショートカットアイコンをダブルクリックします。 本機とパソコンの通信の準備が整うまで、「はじめに」が表示され続けます。以下の説明のとおりに操作を続けてください。	パソコンの画面

本機とパソコンを接続する

- 必ず電子辞書本体に付属のUSBケーブルをご使用ください。

(1) 本機の電源を切る
(2) 付属のUSBケーブルを使って、本機とパソコンを接続する



- パソコン本体のUSBポートにつないでください。本体以外のUSBポートでは正常に動作しない場合があります。

本機の電源を入れる

次ページに続く

本機のお気に入り/ライブラリーを2回押す

本機の画面



本機の◀▶で「通信」を選び、訳/決定を押す

準備が整うと、パソコンの画面から「はじめに」が消えます。

- Windows XPをお使いの場合、はじめて本機とパソコンをつないだときは、ハードウェアのインストールを続行するかどうかを確認する「ハードウェアのインストール」ダイアログボックスが表示される場合があります。
  [続行(C)]をクリックしてインストールを続けてください。
- Windows Vista™ をお使いの場合には、ドライバソフトウェアのインストールをするかどうかを確認するメッセージが表示されることがあります。
  このメッセージが表示されたときには、[ドライバソフトウェアを検索してインストールします] をクリックし、[このドライバソフトウェアをインストールします]をクリックしてインストールを続けてください。

本機の画面



パソコンの画面

本機で読みたい電子の本のファイルを本機に転送する

パソコンの、「EX-wordテキストローダー」に、読みたいファイルをドラッグアンドドロップします。

- 確認のメッセージが表示されますので、よければ[はい]をクリックします。



本機のメモリーに転送するときはここへドロップ

本機にセットしたSDメモリーカード（➔ **132**ページ）に転送するときはここへドロップ

電子辞書への転送が終わったら、「EX-wordテキストローダー」を終了する

本機の電源を切り、USBケーブルをはずす

本機の画面に表示される字体はＪＩＳ Ｘ 0213：2004の漢字表に準拠したフォントを使用しています。
ＪＩＳ Ｘ 0213：2004に未対応のパソコンで表示される字体と異なる字体で表示される場合があります。
（「本機の画面に表示される字体」について➔ **21**ページ）

次ページに続く

■電子の本を読む

操　作	画　面
本機の電源を入れ、お気に入り/ライブラリー を2回押す	
◀ ▶で「本体保存テキスト」を選ぶ 本機のメモリーに転送したファイルの一覧が表示されます。 • SDメモリーカードに転送した場合は「カード保存テキスト」を選びます。	
▲ ▼で読みたいファイルを選び、訳／決定を押す 電子の本が表示されます。	

- ジャンプ機能(➔ **74**ページ) を使って文章中のことばの意味を調べるなど、本機ならではの使いかたができます。
- 文字サイズの変更 (➔ **92**ページ)、画面分割 (➔ **76**ページ)、レイアウトの変更 (➔ **95**ページ) もできます。ズームはできません。

■しおりを使う

長いファイルなどで、覚えておきたい場所にしおりを登録すると、あとでその場所を簡単に呼び出すことができます。

しおりを登録する

操　作	画　面
テキストを表示中に覚えておきたい場所で、シフトを押し、離してから設定 削除を押す	
▲▼で「しおりを登録」を選び、訳／決定を押す	
▲▼で、登録したいしおり（しおり1から4）を選び、訳／決定を押す	

しおりの場所を表示する

操　作
テキストを表示中に、シフトを押し、離してから設定 削除を押す
▲▼で「しおりを表示」を選び、訳／決定を押す
表示したい場所に登録したしおりを選び、訳／決定を押す

- ほかに、「先頭ページへ」の移動、「最終ページへ」の移動や「前回ページへ」の移動もできます。

次ページに続く

■パソコンで作ったテキストファイルを読む

ここでは、パソコン上にあるテキストファイルを本機に転送し、本機の画面で読む方法を説明します。

- 本機のしおり機能（➔ **129**ページ）やジャンプ機能（➔ **74**ページ）などが利用できます。

【重要】テキストファイルを本機に転送する前に

本機で読むことのできるテキスト形式のデータには、以下の制限があります。

- ファイル名は、半角アルファベット・数字で最大8文字
- ファイルの拡張子は「.txt」
- 最大ファイルサイズは5MB

ファイルを本機に転送する前に、ファイル名を変更するなどして、条件に一致するようにしてください。

本機に転送する

「EX-wordテキストローダー」を使って、テキストファイルをパソコンから本機に転送します。（「電子の本をダウンロードする」の転送のしかた ➔ **125**ページ）

読みたいテキストファイルをドラッグアンドドロップしてください。

「EX-wordテキストローダー」をインストールする前に本機とパソコンをつながないでください。誤動作の原因になります。

「EX-wordテキストローダー」のインストール ➔ **122**ページ

■テキストファイルを読む

操　作	画　面
本機の電源を入れ、 お気に入り/ライブラリー **を2回押す**	
◀ ▶で「本体保存テキスト」を選ぶ 本機のメモリーに転送したファイルの一覧が表示されます。 • SDメモリーカードに転送した場合は「カード保存テキスト」を選びます。	
▲ ▼で読みたいファイルを選び、 訳／決定 **を押す**	

- しおりの機能が使えます。➔ **129**ページ
- ジャンプ機能(➔ **74**ページ) を使って文章中のことばの意味を調べるなど、本機ならではの使いかたができます。
- 文字サイズの変更 (➔ **92**ページ)、画面分割 (➔ **76**ページ)、レイアウトの変更 (➔ **95**ページ) もできます。ズームはできません。

次ページに続く

■本機の記憶容量を増やす

市販のSDメモリーカードを使って、本機の記憶容量を増やすことができます。

• SDロゴは登録商標です。

本機での動作確認済みのSDメモリーカード

《株式会社　東芝》
SD-NA256MT　SD-NA512MT　SD-NA001GT　SD-FA256MT
SD-FA512MT　SD-FA001GT
《サンディスク　株式会社》
SDSDB-128-J60　　SDSDB-256-J60　SDSDB-512-J60
SDSDB-1024-J60　　SDSDH-512-903　SDSDH-1024-903
SDSDX3-1024-903
（2007年5月現在）

• 最新の情報はカシオホームページ（http://casio.jp/support/exword/info.html）でご確認ください。

【重要】

- 必ずSDメモリーカードをお使いください。
  他のメモリーカードを使った場合の動作保証はできません。
- SDメモリーカードにアクセス中は、以下のことをしないでください。
  - SDメモリーカードの抜き差し
  - USBケーブルの抜き差し
  - 本機やパソコンの強制終了
  -「EX-wordテキストローダー」（➔ **122**ページ）、「EX-wordライブラリー」（➔ **136**ページ）およびWindowsの強制終了
- SDメモリーカードには、裏表、前後の方向があります。
  方向をまちがって無理に入れようとすると破損の原因になります。
- SDメモリーカードの取扱説明書もお読みください。
- 書込み禁止スイッチを「解除」にしてお使いください。
  動作中にファイルを書き込むため、「解除」になっていないとエラーとなり動作が止まってしまいます。
- SDメモリーカードによっては、フォーマットが必要です。この場合、SDメモリーカードをセットし本機の電源を入れるとメッセージが表示されます。フォーマットしてよければメッセージにしたがって操作してください。（フォーマットすると、SDメモリーカードの内容は失われます。フォーマットしてよいか確認してから操作を進めてください。）
- パソコンからSDメモリーカードにファイルを転送した場合のファイル容量は、本体のメモリーに転送した場合と異なります。（SDメモリーカードの規格によるもので、問題ありません。）
- SDメモリーカードにファイルを転送する場合、「EX-wordライブラリー」使用時に表示されるサイズより多くの容量が必要になることがあります。
- SDメモリーカードに別売ソフトを転送すると、システムの都合上、別売ソフトの容量が必要メモリー容量として表記された数値より増加します。
- 電池が消耗しているときにSDメモリーカードを使うと、SDメモリーカードの種類により、電池消耗のメッセージが表示されないまま画面が消えてしまうことがあります。その場合は、新しい電池と交換してください。

次ページに続く

SDメモリーカードをセットする

1 本機の電源を切る
必ず電源を切ってください。

2 SDメモリーカードカバーを開ける



3 SDメモリーカードの切り欠きの向きを図のようにして、SDメモリーカード挿入部にしっかり押し込む



4 SDメモリーカードカバーを閉める

- SDメモリーカード挿入部に、SDメモリーカード以外のものを入れないでください。故障の原因になります。
- 万一、SDメモリーカード挿入部に水や異物が入った場合は、本機の電源を切り、電池を取り出して、販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にご連絡ください。

SDメモリーカードを取り出す

1 本機の電源を切る
必ず電源を切ってください。

2 SDメモリーカードカバーを開ける

3 SDメモリーカードを押し込む
SDメモリーカードが少し出てきます。



4 SDメモリーカードを引き抜く

- SDメモリーカードにアクセス中に取り出さないでください。
  ファイルが正しく転送されない、SDメモリーカードが破損するなどの原因になります。
- 無理に引き抜かないでください。本機やSDメモリーカードの破損の原因になります。

次ページに続く

■本機の辞典の数を増やす

別売のCD-ROMやデータカードのエクスワードデータプラス、エクスワードデータプラス2、エクスワードデータプラス3対応ソフトを使って、本機の辞典の数を増やすことができます。

・どんな別売ソフトがあるか調べる

別売ソフトの情報は、カシオホームページに掲載されています。
以下のサイトをご覧ください。
http://casio.jp/exword/

- 別売ソフトによっては、本機の記憶容量（「仕様」➔ **258**ページ）を市販のSDメモリーカードで増やす必要があります。

別売ソフトを購入したら

必ずソフトの取扱説明書をお読みください。

- 別売ソフトには、本機の機能の一部に対応していないものがあります。
- 別売ソフトでは、選択項目名や操作などが電子辞書本体と一部異なる場合があります。この場合は、画面下部に表示されるメッセージに従って操作してください。

「EX-wordライブラリーソフト」をインストールする

エクスワードデータプラス、エクスワードデータプラス2、エクスワードデータプラス3対応ソフトをお使いいただくには、パソコンに「EX-wordライブラリーソフト」をインストールする必要があります。
「EX-wordライブラリーソフト」は、ソフトのCD-ROMにあります。
ソフトの取扱説明書をお読みになり、インストールしてください。

本機に収録されている学習用コンテンツ

本機には、通常の辞典や電卓などのモードのほか、以下の「学習用コンテンツ」が収録されています。

学習用コンテンツ		内　容	カテゴリー
※学習機能	電子辞書でどこでも英会話	掲載されている内容を呼び出して、学習することができます。	英語系
	漢検プチドリル（2級、3級）	漢字の書き取り問題を見て、解答を記入する（漢字検定対策に最適）	学習
脳鍛アプリ	脳鍛アプリ 明鏡日本語クイズ	送り仮名、ことわざ慣用句、四字熟語の正しい使い方のクイズを解く	脳鍛アプリ
	脳鍛アプリ 数字パズル	• たてよこ9マスに、1から9までの数字を重複なく埋める • たてよこ5マスに、不等号（＞＜）の条件に一致するように数字を埋める • たてよこ5マスに、与えられた演算結果から数字を割り出して埋める	
	百ます計算	たし算／ひき算／かけ算／わり算や虫食い算を制限時間内でこなす	

※「学習機能」とは、「学習」→「テスト」→「復習」→ ・・・ という流れで学習できるコンテンツです。

学習用コンテンツでは、文字の大きさの変更やレイアウト変更、ズームはできません。

次ページに続く

■学習用コンテンツの始めかた

学習用コンテンツも、他の辞典と同じようにいずれかのカテゴリーに分類されています。

学習用コンテンツを始めるには、**メニューから希望の学習用コンテンツのカテゴリー**を選びます。

学習用コンテンツの最初のページが表示されたら
画面の説明を読んで操作してください。

・詳しくは、以降の説明をご覧ください。

学習機能：電子辞書でどこでも英会話

学習をする

操　作

◀▶で「学習する」を選ぶ

＜学習の方法＞

見出し語も解答も見る

解答を隠し、見出し語だけを見る

解答だけを見て見出し語を当てる

画　面



▲▼で学習の方法を選び、訳／決定を押す



▲▼でトライする問題の種類を選び、訳／決定を押す

- 右の画面は、「全表示」を選んだ場合です。



次ページに続く

▲▼でトライする項目を選び、訳／決定を押す

選んだ学習の方法にしたがって、見出し語と解答、見出し語だけ、あるいは解答だけが表示されます。



- 右の画面は、「全表示」を選んだ場合です。
- 「訳/説明文隠し」、「見出し語隠し」を選んだ場合は、虫食い表示になっています。答えを表示させる場合は、もう一度訳／決定を押します。

- 次のことばに進むには▶を、前のことばに戻るには◀を押します。
- 画面に◀))が表示されているときは、トゥルーボイス方式(ネイティブ音声)の発音を聞くことができます。(**81**ページ)

■ やり直したい項目にチェックマークをつける

チェックマークをオン/オフするには、シフトを押し、指を離してから訳／決定を押します。

テストする

操　作	画　面
◀▶で「テストする」を選ぶ	

訳／決定を押す



▲▼で見る内容を選び、訳／決定を押す



▲▼でトライする問題の種類を選び、訳／決定を押す



▲▼◀▶で解答を選び、訳／決定を押す



次ページに続く

テスト結果が表示される

- 画面に表示されるガイドに従ってください。

復習する

操　作	画　面
◀ ▶で「復習する」を選ぶ <復習の方法> 見出し語も解答も見る 解答を隠し、見出し語だけを見る 解答だけを見て見出し語を当てる	
▲ ▼で復習の方法を選び、訳／決定を押す 不正解だった項目だけ見る チェックした項目だけ見る • 正解、不正解、チェックを入れた数がそれぞれ表示されます。	
▲ ▼で見る内容を選び、訳／決定を押す • 右の画面は、「全表示」、「テストで不正解の語を番号順に表示」を選んだ場合です。	

▲▼で復習したいことばを選び、訳／決定を押す

選んだ復習の方法にしたがって、見出し語と解答、見出し語だけ、あるいは解答だけが表示されます。

- 右の画面は、「全表示」を選んだ場合です。
- 「訳/説明文隠し」、「見出し語隠し」を選んだ場合は、虫食い表示になっています。答えを表示させる場合は、もう一度訳／決定を押します。



- 次のことばに進むには▶を、前のことばに戻るには◀を押します。
- チェックマークをオン/オフするには、シフトを押し、指を離してから訳／決定を押します。

検索機能を使う

操　作	画　面
◀▶で「検索機能」を選ぶ	

次ページに続く

訳／決定を押す



検索したい単語を入力する

- 入力した単語に該当する見出し語の一覧が表示されます。



▲▼で見たい見出し語を選び、訳／決定を押す

見出し語とその解答が表示されます。



- 次の見出し項目に進むには▶を押します。
- 戻る/リストを押すとひとつ前の画面に戻ります。

ディクテーションをする

操　作	画　面
◀ ▶で「ディクテーション」を選ぶ	
▲ ▼でディクテーションの方法を選び、訳／決定を押す	
▲ ▼でトライする問題を選び、訳／決定を押す •「チェックを付けた語から出題」を選んだ場合は、この後ディクテーションが始まります。	
▲ ▼でトライする項目を選び、訳／決定を押す 音声が鳴り、ディクテーションが始まります。 •画面上部に入力欄が表示されます。解答を入力して、訳／決定を押します。 •ディクテーションの方法で「例文ディクテーション」を選んだ場合は、解答を単語ごとに入力しその都度訳／決定を押します。	
採点結果が表示される •画面に表示されるガイドに従ってください。	

学習/復習時の見出し語リストから、学習情報を削除する

リスト表示中に設定 削除を押す	
▲ ▼で実行したい内容を選び、訳／決定を押す	

漢字検定®に備える：漢検プチドリル

本機の漢検プチドリルは、2級と3級があります。
どちらも操作のしかたは同じです。
以下の説明では、漢検プチドリル3級の画面を使っています。

漢字の学習をする

漢検プチドリル3級の最初のページから、以下のようにします。

操　作	画　面
◀ ▶で「学習する」を選ぶ ＜学習の方法＞ 見出し語も解答も見る 解答を隠し、見出し語だけを見る 解答だけを見て見出し語を当てる	
▲ ▼で学習の方法を選び、訳／決定を押す	

▲▼でトライする問題の種類を選び、訳／決定を押す



- 右の画面は、「全表示」を選んだ場合です。

▲▼でことばを選び、訳／決定を押す

選んだ学習の方法にしたがって、見出し語と解答、見出し語だけ、あるいは解答だけが表示されます。



- 右の画面は、「全表示」を選んだ場合です。
- 「訳/説明文隠し」、「見出し語隠し」を選んだ場合は、虫食い表示になっています。答えを表示させる場合は、もう一度訳／決定を押します。

- 次の見出し項目に進むには▶を押します。
- 戻る/リストを押すとひとつ前の画面に戻ります。

■ やり直したい項目にチェックマークをつける

チェックマークをオン/オフするには、シフトを押し、指を離してから訳／決定を押します。

漢検と同じようにテストする

テストには、読みにしたがって漢字を書いてみる「書き取りテスト」、漢字の読みを答える「読み方テスト」、選択肢から正解を選ぶ「選択テスト」があります。

漢検プチドリル3級の最初のページから、以下のようにします。

操　作	画　面
◀ ▶で「テストする」を選ぶ	
▲ ▼ でテストの種類を選び、訳／決定を押す •右の画面は「書き取りテスト」を選んだ場合です。	
<テストの種類で「書き取りテスト」を選んだ場合> ▲ ▼で見る内容を選び、訳／決定を押す	

▲▼でトライする問題の種類を選び、訳／決定を押す

- 右の画面は、「対義語・類義語」を選んだ場合です。



解答を記入する

手書きパネルを使って記入します。

- 手書きパネルの使いかた

➔ **47**ページ



<テストの種類で「読み方テスト」を選んだ場合>
解答を入力して、訳／決定を押す

<テストの種類で「選択テスト」を選んだ場合>
数字を入力して訳／決定を押す

テスト結果が表示される

- 画面に表示されるガイドに従ってください。

復習する

漢検プチドリル3級の最初のページから、以下のようにします。

操　作	画　面
◀ ▶で「復習する」を選ぶ <復習の方法> 見出し語も解答も見る 解答を隠し、見出し語だけを見る 解答だけを見て見出し語を当てる	
▲ ▼で復習の方法を選び、訳／決定を押す 不正解だった項目だけ見る チェックした項目だけ見る	
▲ ▼で見る内容を選び、訳／決定を押す • 右の画面は、「全表示」、「テストで不正解の語を番号順に表示」を選んだ場合です。	

▲▼ でことばを選び、訳／決定を押す

選んだ復習の方法にしたがって、見出し語と解答、見出し語だけ、あるいは解答だけが表示されます。



- 右の画面は、「全表示」を選んだ場合です。
- 「訳/説明文隠し」、「見出し語隠し」を選んだ場合は、虫食い表示になっています。答えを表示させる場合は、もう一度訳／決定を押します。

- 次の見出し項目に進むには▶を押します。
- 戻る/リストを押すとひとつ前の画面に戻ります。

見出し語を検索する

漢検プチドリルに収録されている見出し語の検索ができます。
漢検プチドリル3級の最初のページから、以下のようにします。

操　作	画　面
◀ ▶で「検索機能」を選ぶ	
訳／決定を押す	
見出し語を入力する キーボードまたは手書きパネルを使って入力します。 • 入力した内容に該当する見出し語の一覧が表示されます。	

▲▼で見たい見出し語を選び、訳／決定を押す

見出し語とその解答が表示されます。



- 次の見出し項目に進むには▶を押します。
- 戻る/リストを押すとひとつ前の画面に戻ります。

頭を鍛える：脳鍛アプリ　明鏡日本語クイズ

脳鍛アプリ　明鏡日本語クイズには、以下の3つのクイズが含まれています。
送り仮名編・ことわざ慣用句編・四字熟語編。
それぞれ、送り仮名、ことわざや慣用句、四字熟語の正しい使い方を、「初級」「中級」「上級」「達人」4つのレベルに応じた問題が出題されます。

- 問題は、1分経過するか、40問（「達人」は、30問）解答すると終了になります。

脳鍛アプリ　明鏡日本語クイズの開始と終了

脳鍛アプリ　明鏡日本語クイズの最初のページから、以下のようにします。

操　作	画　面
▲▼で「明鏡日本語クイズ　送り仮名編」「ことわざ慣用句編」「四字熟語編」のいずれかを選ぶ	
訳／決定**を押す** • 右の画面は、「送り仮名編」を選んだ場合です。	

▲▼で問題のレベルを選び、訳／決定を押す

- それぞれ、説明の画面が表示されます。



手書きパネルの1 2をタッチするか、数字キーを押す

- 「キー入力音」が「ON」のときは、正解だと高い音が、不正解だと低い音がなります。

- 終了すると「問題終了です」と表示され、結果の画面になります。
- 中断したいときは、戻る/リストを押します。画面の指示に従って操作してください。

解説を見る

クイズに出題される、言葉の解説を見ることができます。

操　作	画　面
クイズの種類を選んだ後に「解説を見る」を選ぶ	

次ページに続く

▲▼で解説をみたい言葉を選び、訳／決定を押す



成績を見る

成績を、過去25回分までグラフ表示できます。
「脳鍛アプリ　明鏡日本語クイズ」の最初のページから、以下のようにします。

操　作	画　面

▲▼で「成績」を選び、訳／決定を押す

▲▼で成績を見たいクイズの種類を選び、訳／決定を押す
グラフが表示されます。

- 横軸は回数を示します。
- 縦軸は1分間で解いた問題数を示します。

◀▶で別のレベルのグラフに切り替えることができます。



- 25回を越えると、古い成績から順に削除され新しい成績が追加されます。

■成績の記録を削除する

レベルごと、またはすべての成績の記録を削除することができます。
成績のグラフを表示している画面で、以下のようにします。

操　作	画　面
◀ ▶で記録を削除したいレベルを反転させ、設定 削除を押す • すべての記録を削除するときは、どのレベルを選んでもかまいません。◀ ▶で別のモードのグラフに切り替えることができます。	

▲ ▼で削除のしかたを選び、訳／決定を押す

頭を鍛える：脳鍛アプリ　数字パズル

脳鍛アプリ　数字パズルには、以下の3つの数字パズルが含まれます。

スタンダード編：たてよこ9マスに、1から9までの数字を重複なく埋めます。

不等号編　　：たてよこ5マスに、不等号（＞＜）の条件に一致するように数字を埋めます。

演算編　　：たてよこ5マスに、与えられた演算結果から数字を割り出して埋めます。

- パズルを中断してその状態を保存し、後で続きから行うことができます。

脳鍛アプリ　数字パズルの開始と終了 ・・・・・・

脳鍛アプリ　数字パズルの最初のページから、以下のようにします。

操　作	画　面
▲▼で「数字パズル　スタンダード編」、「不等号編」、「演算編」のいずれかを選ぶ	
訳／決定を押す • 右の画面は、「スタンダード編」を選んだ場合です。	

- 「初級」「中級」「上級」に分かれているのは「スタンダード編」だけです。**「不等号編」と「演算編」では、「問題を始める」のひとつだけになります。**
- 「続きから始める」は、前回途中で保存した状態のものがあるときだけ表示されます。

▲▼で始めかたを選び、訳／決定を押す

- 最初から始めるときは、「問題を始める」（スタンダード編の場合は、初級、中級、上級のいずれかの「問題を始める」）を選びます。
- 前回の途中から再開するときは、「続きから始める」を選びます。
- 練習問題（成績に反映されない）をやってみるときは、「初めての方は」を選びます。
- それぞれ、**説明の画面**が表示されます。

説明の画面を読んだら訳／決定を押す

それぞれのパズルの画面になります。

ルールにしたがって数字を埋めていく

➔「パズルのルール」**161**ページ

数字を埋め終わったら訳／決定を押す

- 数字を埋め終わっていなくても、途中でいったん終了できます。訳／決定を押します。



次ページに続く

▲▼で終わりかたを選び、訳／決定を押す



- **すべて正しく入力できたかどうかを確認**するには、「正解／不正解を確認する」を選びます。

  すべて正しいときは「正解です」と表示され、続いて結果の画面（右の画面）が表示されます。→練習問題の場合、過去の成績は表示されません。

  間違いがあるときは「不正解です」と表示され、パズルの画面に戻ります。

- **パズルの途中でいったん終了**するには、「保存して問題を終了」または「保存しないで問題を終了」を選びます。「脳鍛アプリ　数字パズル」の最初のページに戻ります。→「保存して問題を終了」を選んだときは、最初のページからパズルを再開することができます。

- **間違っているマスがあるかどうかを見る**には、「間違い箇所を表示」を選びます。

  間違っているマスがなければ「入力に間違いはありません」と表示され、パズルの画面に戻ります。

  間違っているマスがある場合は、そのマスが反転表示されたパズルの画面が表示されます。

パズルの画面に戻った場合は、パズルを続けるか、または終了する

終了するには、訳／決定を押し、「保存して問題を終了」または「保存しないで問題を終了」を選びます。

パズルのルール

■数字パズル　スタンダード編



ルール

- ▲▼◀▶で空白のマスを選び、数字を埋めていきます。
- 縦列9マス、横列9マスに、1～9の数字が重複しないように入れます。
- 太線で囲まれた3×3の9マスの中も、1～9の数字が重複しないように入れます。
- 入れた数字を消すには、設定 削除を押します。

仮置き

考えを補助するために、仮の数字を入れることができます（仮置き）。
仮置きするには、シフトを押し、離してから数字キーを押します。
このとき、マスには小さな数字が表示されます。ひとつのマスに、最大9個の数字を仮置きできます。
仮置きしたマスにこれでいい、という数字を入れるには、数字キーだけを押します。

- 仮置きしたマスの数字を消すときも、設定 削除を押します。

次ページに続く

■数字パズル　不等号編



ルール

- ▲▼◀▶で空白のマスを選び、数字を埋めていきます。
- 不等号が成立するように1 ～ 5までの数字が重複しないように入れます。

例：

5	＞	1
∨		∧
3	＞	?

?は、「3＞?」により、2か1であることがわかります。
さらに、上のマスとの関係を見ると「1＜?」ですから、?は2であることがわかります。

- 入れた数字を消すには、設定 削除を押します。
- 仮置き（➔ **161**ページ）を使って、仮の数字を入れることができます。

■数字パズル　演算編



ルール

- ▲▼◀▶で空白のマスを選び、数字を埋めていきます。
- マスとマスの間の小さな数字は、そのマスとマスの演算結果を示しています。その演算結果が成立するように1 ～ 5までの数字が重複しないように入れます。
- 小さな数字には、正の数と負の数があります。
  正の数は、左右、あるいは上下のマスの数字を加算した結果です。
  負の数は、左右、あるいは上下のマスの数字の一方から他方を引いた結果です。

例：

□7[3]：空白と3を足すと7になるのですから、空白には4が入ります。
[2]-1□：空白から2を引くと−1になる、または2から空白を引くと−1になるのですから、空白には1または3が入ります。

- 入れた数字を消すには、設定 削除を押します。
- 仮置き（➔ **161**ページ）を使って、仮の数字を入れることができます。

成績を見る

「脳鍛アプリ　数字パズル」の最初のページから、以下のようにします。

操　作	画　面
▲▼で「成績」を選び、訳／決定を押す 「スタンダード編　初級」の成績が表示されます。 ◀▶で別のパズルの成績に切り替えることができます。 • 「正解／不正解の確認」画面（➔ **159** ページ）で「間違い箇所を表示（成績に登録されません）」を選んだときの結果は「成績」には登録されていません。	

■成績の記録を削除する

パズルごと、またはすべての成績の記録を削除することができます。
成績を表示している画面で、以下のようにします。

操　作	画　面
◀▶で記録を削除したいパズルを反転させ、設定 削除を押す • すべての記録を削除するときは、どのモードを選んでもかまいません。	 反転しているパズルの成績記録を削除 すべての成績記録を削除

▲▼で削除のしかたを選び、訳／決定を押す

頭を鍛える：百ます計算／虫食い算

百ます計算の効果的な使いかた

「陰山メソッド」に基づく百ます計算の効果的な使いかたは以下のとおりです。

- 「基本モード」（➔ **166**ページ）を選び、四則演算の各演算ごとに、一定期間継続的に学習する
  学習の順番：たし算 ➔ ひき算 ➔ かけ算 ➔ わり算
- 各演算ごとに「2週間」続けて、継続効果を成績画面（➔ **167**ページ）で確認する
- 一日の朝夕それぞれ2回以上繰り返しチャレンジする
- 毎日続け、「徹底反復」の習慣を身につける

百ます計算の、たし算、ひき算、かけ算では、下線のある「ます」の、上端の数字と左端の数字を計算します。ひき算は上端の数字から左端の数字をひきます。答(2桁まで)を入力して訳／決定を押すと次のますへ移動します。

百ます計算のわり算では、「40÷2=□」などの空欄部分に答（2桁まで）を入力します。

虫食い計算では、「9×□=54」などの空欄部分に答（1桁）を入力します。

- 「百ます計算」には、たし算、ひき算、かけ算、わり算をそれぞれ100問解答する「基本モード」と、2分間で四則演算を解答する「2分モード」があります。
- 「虫食い算」には、100問出題「100問モード」と、2分間で四則演算を解答する「2分モード」があります。
- 「基本モード」、「100問モード」では、100問解答しなくても9分59秒経過すると終了になります。
- 「2分モード」では、2分経過しなくても100問解答すると終了になります。

ここでは、「百ます計算」の「基本モード」でたし算をやってみましょう。

次ページに続く

「百ます計算」の最初のページから、以下のようにします。

操　作	画　面
▲▼で「百ます計算」を選ぶ • 虫食い算をするときは、「虫食い算」を選びます。	
訳／決定を押す	
▲▼で「基本モードたし算」を選び、訳／決定を押す モードの説明をお読みください。	
訳／決定を押す 問題が始まります。 • 解答を入力して訳／決定を押すと次の問題に進みます。 • 「キー入力音」（➔ **254**ページ）が「ON」のときは、正解だと高い音が、不正解だと低い音がなります。 • 入力を訂正したいときは 設定 削除 を押します。	

- 解答を入力しないで訳／決定を押すと、不正解として次の問題に進みます。
- 終了すると「問題終了です」と表示され、結果の画面になります。
- 中断したいときは、戻る/リストを押します。画面の指示にしたがって操作してください。

成績を見る

「百ます計算」、「虫食い算」の成績を、過去50回分までグラフ表示できます。
「百ます計算」の最初のページから、以下のようにします。

操　作	画　面

▲▼で「成績」を選び、訳／決定を押す
グラフが表示されます。



- 横軸は回数を示します。
- 縦軸は「基本モード」、「100問モード」では所要時間、「2分モード」では解いた問題数を示します。

◀▶で別のモードのグラフに切り替えることができます。

- 50回を越えると、古い成績から順に削除され新しい成績が追加されます。

■成績の記録を削除する

モードごと、またはすべての成績の記録を削除することができます。
成績のグラフを表示している画面で、以下のようにします。

操　作	画　面

◀▶で記録を削除したいモードを反転させ、設定 削除を押す

- すべての記録を削除するときは、どのモードを選んでもかまいません。◀▶で別のモードのグラフに切り替えることができます。



反転しているモードの成績記録を削除

すべての成績記録を削除

▲▼で削除のしかたを選び、訳／決定を押す

収録辞典の使いかた

辞典の使いかたと著作権

■使いかた

本機には、この章で説明する辞典が収録されています。
使いかたの基本は「辞典を選び内容を表示させて読む」です。

辞典の選びかたは以下のとおりです。(詳細は ➔ **30**ページ)

1. メニュー/単語帳 を押す
2. カテゴリーを選択する (◀ ▶)
3. 辞典を選択し (▲ ▼)、決定する (訳/決定)
4. 内容を表示させる

内容を表示させる操作パターンは次の4つです。(詳細は ➔ **34**ページ)

パターン1: カーソルのある入力欄(入力欄が複数の場合は▲ ▼で入力欄を選択してから)に調べたいことばの最初の数文字を入力し、表示された見出しから目的のことばを選択(▲ ▼)し決定(訳/決定)

パターン2: カーソルのある入力欄(入力欄が複数の場合は▲ ▼で入力欄を選択してから)に調べたいことばを全部入力し決定(訳/決定)

パターン3: 表示された項目を選択(▲ ▼)し決定(訳/決定)。複数回同じ操作を繰り返す場合があります。

パターン4: いろいろな条件を入力する(辞典ごとに説明します)

・上記の操作後、すぐに目的の内容が表示される場合と、複数の候補が表示される場合があります。複数候補が表示された場合は候補を選択(▲ ▼ ◀ ▶)し決定(訳/決定)すると目的の内容が表示されます。
・パターン1、パターン2で入力できる最大文字数は、特に記述がない限りひらがなまたはカタカナは14文字、アルファベットは20文字です。

・パターン1、パターン2，パターン4で入力できる文字の種類は、入力欄ごとに異なります。各入力欄にカーソルのあるとき画面上部に表示されるマーク（ ➔ **48**ページ）にしたがってください。
・「ヒント」の操作例は、特に記述がない限り、キーボードを使ったひらがな入力で説明してあります。

■ 著作権に関するご注意

本機に収録した各辞典／モードの内容は、下記各著作物を、各編者／監修者および各発行所のご協力を得て編集してあります。
本機に収録した内容および本書の一部または全部を無断で転載・複写することは禁止されています。
また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、各編者／監修者、各発行所および当社に無断では使用できませんのでご注意ください。

■ その他のご注意

- 画面表示の都合、その他の事情により、各編者／監修者や各発行所の監修に基づき、書籍版と異なる表示をした箇所があります。

  また、書籍版に基づいて編集したものに関しては、社会情勢の変化などには対応していない場合があります。
- 本機に収録した各辞典は、それぞれの書籍版辞典に基づいて出版社より、電子データとして作成、提供されております。

  それぞれの辞典における誤記（誤植）、誤用につきまして、弊社ではその責任を負いかねますので、あらかじめご承知おきください。
- 一部の辞典を除き、写真・図・表・囲み記事・付録は収録されておりません。

メニューから選ぶ辞典

カテゴリー	辞典／モード
国語系	• 精選版 日本国語大辞典 …… 173 • デジタル大辞泉/逆引き大辞泉 …… 174 • 明鏡国語辞典 …… 175 • 漢字源 …… 175 • 日本語大シソーラス …… 176 • ことば選び辞典 …… 177 • カタカナ語新辞典 …… 177 • 全訳古語辞典 …… 178 • 故事ことわざ辞典 …… 178 • 四字熟語辞典 …… 179
英語系	• ランダムハウス英和大辞典 …… 180 • オックスフォード現代英英辞典 …… 181 • ジーニアス英和辞典 …… 182 • プログレッシブ和英中辞典 …… 182 • 英語類語辞典 …… 183 • カタカナで引くスペリング辞典 …… 183 • 英会話とっさのひとこと辞典 …… 184 • 英会話海外旅行ひとこと辞典 …… 184 • 英会話ビジネスひとこと辞典 …… 185 • 電子辞書でどこでも英会話 …… 185
生活1	• ブリタニカ国際大百科事典 …… 186 • 百科事典マイペディア …… 186 • 早わかり20世紀年表 …… 187 • 意外な話1000 …… 187 • 日本国憲法 …… 188
生活2	• 明鏡日本語クイズ300 …… 188 • 数え方の辞典 …… 189 • 日本語知識辞典 …… 189 • 続・日本語知識辞典 …… 189 • 日本語「語源」辞典 …… 190 • 日本語○×辞典 …… 190 • 問題な日本語 …… 191 • 続弾！問題な日本語 …… 191
生活3	• 冠婚葬祭マナー事典 …… 192 • くらしの法律百科 …… 192 • 常用漢字の難読辞典 …… 193 • 敬語早わかり辞典 …… 193 • 言葉の作法辞典 …… 193 • 全国方言一覧辞典 …… 194
健康	• 家庭医学大全科 …… 194 • 医者からもらった薬がわかる本 …… 195 • 正しい治療がわかる本 …… 196 • 漢方薬の手引き …… 197 • 食の医学館 …… 197 • サプリメント事典 …… 198

カテゴリー	辞典／モード
趣味	• ホトトギス俳句季題便覧…… 198 • 合本俳句歳時記 …… 199 • ワインコンパニオン …… 199 • スポーツ用語辞典…… 200
トラベル1	• 英語自遊自在…… 200 • スペイン語自遊自在…… 200 • ドイツ語自遊自在…… 201 • フランス語自遊自在…… 201 • イタリア語自遊自在 …… 201 • 中国語自遊自在…… 201 • 韓国語自遊自在…… 202 • タイ語自遊自在…… 202
トラベル2	• 日独英対訳小辞典 …… 202 • 日仏英対訳小辞典 …… 203 • 日中英対訳小辞典 …… 203 • 日伊英対訳小辞典 …… 203 • 日西英対訳小辞典 …… 203 • 日韓英対訳小辞典 …… 204 • 日タイ英対訳小辞典…… 204 • ドクターパスポート …… 204 • アメリカの市販薬ラクラク活用ブック …… 206 • 世界の料理・メニュー辞典 …… 206
実務・情報	• パソコン用語事典…… 207 • 経済・ビジネス用語辞典…… 207 • ビジネスキーワード …… 208 • 時事英単語帳 …… 209 • 海外赴任リロケーションガイド …… 209 • ビジネス便利事典……210
学習	• 日本史事典……210 • 世界史事典……210 • 百人一首 ……211 • 古典名作冒頭選/現代文名作選……212 • 近現代文学事典 ……212 • 古語林 古典文学事典／名歌名句事典 ……213 • 漢検プチドリル2級※ ……213 • 漢検プチドリル3級※ ……213
脳鍛アプリ	• 脳鍛アプリ 明鏡日本語クイズ※……214 • 脳鍛アプリ　数字パズル※ ……214 • 百ます計算※ ……215

次ページに続く

カテゴリー	辞典／モード
便利な機能	• 分野別小事典(大辞泉より)……215 • 分野別小事典(マイペディアより) ……216 • 日本語キーワード例文検索（G英和辞典より） ……216 • 日本語キーワード例文検索(RH英和大辞典より) ……218 • 複数辞書ひらがなで検索 ……219 • 複数辞書アルファベットで検索 ……219 • 複数辞書漢字で検索 …… 220 • 電卓…… 118

※の使い方は「学習用コンテンツを使おう」(➔ **137**ページ) で説明しています。

精選版 日本国語大辞典

●精選版 日本国語大辞典
＜小学館＞
収録数：約30万項目 用例30万余 図版約3,000点
©Shogakukan 2006
※漢字欄の送り仮名は一切省略してます。
漢字と送り仮名を入力して検索する場合は、送り仮名は除いて検索します。



例）見出し語：のべる【述】
【述】のように送り仮名が省略されておりますので、「述べる」と入力すると、「述」で検索した結果になります。

カテゴリー：国語系
内容表示操作：パターン1 ／パターン2
入力欄：3
見出し語検索： 調べたいことば。パターン1。
ヒント： 例えば「雪柳」を引く場合、「ゆきや」まで入力した段階で画面内に「ゆきやなぎ」が表示されるので選択、決定する。カタカナ語もひらがなで入力。
逆引き検索：調べたいことばの最後の単語。パターン2。
ヒント： 例えば、「ゆき」を入力して決定キーを押すと「あおやまのぶゆき」など見出しが多数表示されるので探したい見出しを選択、決定する。
スペリング検索：英語のスペル。パターン2
ヒント： 例えば「ground」を入力して決定キーを押すと意味の画面が表示されます。

デジタル大辞泉／逆引き大辞泉 ・・・・・・・・・・・・



●デジタル大辞泉
＜小学館＞
収録数：約230,000項目
©Shogakukan
※『デジタル大辞泉』は、書籍版『大辞泉（増補・新装版）』に基づいて新語・カタカナ語の増補、内容の改訂を加え編集したものです。
※書籍版の「漢字項目」は収録されておりません。
※『逆引き大辞泉』は、『デジタル大辞泉』の全項目について「逆引き（後方一致）検索」を行うことができます。

カテゴリー：国語系
内容表示操作：パターン1／パターン2
入力欄：4
見出し語検索： 調べたいことば。パターン1。
　ヒント： 例えば「雪柳」を引く場合、「ゆきや」まで入力した段階で画面内に「ゆきやなぎ」が表示されるので選択、決定する。カタカナ語もひらがなで入力。
逆引き検索：調べたいことばの最後の単語。パターン2。
　ヒント： 例えば、「ゆき」を入力して決定キーを押すと「あおやまのぶゆき」など見出しが多数表示されるので探したい見出しを選択、決定する。
慣用句検索：調べたい慣用句のキーワード。パターン2。
　ヒント： 例えば「ゆき」を入力して決定キーを押すと「ゆき」を使った複数の慣用句が見出しとして表示されるので探したい見出しを選択、決定する。
スペリング検索：英語のスペル。パターン2
　ヒント： 例えば「ground」を入力して決定キーを押すとgroundで始まる単語が順に表示されるので探したい見出しを選択、決定する。

明鏡国語辞典

●明鏡国語辞典
<大修館書店>収録数：約70,000語
©Kitahara Yasuo and Taishukan 2002-2006

カテゴリー：国語系
内容表示操作：パターン1／パターン2
入力欄：3
見出し語検索： 調べたいことば。パターン1。
　ヒント： 例えば「雪柳」を引く場合、「ゆきや」まで入力した段階で画面内に「ゆきやなぎ」が表示されるので選択、決定する。カタカナ語もひらがなで入力。
類語検索：類語を調べたいことば。パターン2。
　ヒント： 例えば「ゆき」を入力して決定キーを押すと「雪」を含む見出しが表示される。決定で内容表示。
スペリング検索：英語のスペル。パターン2
　ヒント： 例えば「ground」を入力して決定キーを押すとgroundで始まる単語が見出しに表示されるので探したい見出しを選択、決定する。

漢字源



●漢字源（JIS第1～第4水準版）
<学習研究社>収録数：親字13,255字／
熟語約48,000語
©GAKKEN 2006
※書籍版「漢字源」に基づいて「漢字源（JIS第1～第4水準版）」として編集し収録しています。

カテゴリー：国語系
内容表示操作：辞書選択後、3つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。
単漢字／熟語を手書き入力から探す：パターン1
　手書き検索： 手書きパネルから調べたい漢字を入力。
　　入力にしたがって候補が表示されるので選択、決定する。

次ページに続く

単漢字を部品読み／音訓読み／画数から探す：パターン4

部品読み：調べたい漢字の部首名や漢字を構成する部品の読み。最大8文字。複数入力可。

ヒント1：例えば「総」なら「いと」、「こころ」、「は」、「む」などが部品の読み。複数の部品を入力した方が表示候補は少なくなる。

ヒント2：部品読みと以下の部首画数、総画数、音訓読みのいずれかを組み合わせることが可能。候補数を絞ることができる。

部首画数：液晶画面下部説明参照。1～17画
漢字の部首は、その漢字の成り立ちなどからどの部首に分類するか学説が分かれるものがあります。また、引くことを考慮して形から分類することもあり、辞典によって異なることがあります。

総画数　：液晶画面下部説明参照。1～34画
漢字の画数は、活字の違いや書き方により、数え方が異なる場合があります。

音訓読み：液晶画面下部説明参照。最大8文字
漢字候補が表示されたら選択、決定する。

熟語を読みから探す：パターン1

見出し語検索：調べたい熟語の読みを入力。
入力にしたがって候補が表示されるので目的の熟語を選択、決定する。

日本語大シソーラス

●日本語大シソーラス－類語検索大辞典
<大修館書店>収録数：1,044カテゴリー／約320,000項目
©2003-2006 by YAMAGUCHI Tasuku & Taishukan



カテゴリー：国語系

内容表示操作：パターン1／パターン3
辞書選択後、2つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。

キーワード検索：類語を調べたいことば。パターン1

ヒント：例えば「流行」の類語を調べる場合、「りゅ」まで入力した段階で画面内に「りゅうこう（流行）」が表示されるので選択、決定する。候補が表示されるので選択、決定する。

分類から探す：パターン3

ヒント：目的の説明が表示されるまで項目の選択、決定を繰り返す。

ことば選び辞典



●ことば選び辞典
<学習研究社>収録数：約13,400語
©GAKKEN 2003

カテゴリー：国語系
内容表示操作：辞書選択後、2つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。
見出し語検索：調べたいことばを入力して、漢字や慣用句、カタカナ語の類語や言い換えことばを調べる。パターン1

ヒント：例えば「華麗（かれい）」の類語を調べる場合、読みを入力すると、あてはまる候補が表示されるので選択、決定する。

カタカナ語新辞典



●マルチメディア時代に対応
カタカナ語新辞典（第五版）
<旺文社>収録数：約12,400語／略語約1,500語
©Takeshi Tsuda 1998
©Obunsha 2006
※書籍版『カタカナ語新辞典　第五版』に新データを追加収録しています。

カテゴリー：国語系
内容表示操作：パターン1／パターン2
入力欄：2
見出し語検索：調べたいカタカナ語。パターン1。

ヒント：例えば「インクジェットプリンター」を引く場合、「イン」まで入力した段階で画面内に「インク-ジェット-プ～」が表示されるので選択、決定する。

略語検索：アルファベットの略語。パターン2。

ヒント：大文字も小文字で入力する。例えばISOはisoと入力。

全訳古語辞典



●全訳古語辞典（第三版）
<旺文社>収録数：約22,500語／約280図
©Miyakoshi・Sakurai・Ishii・Oda 2003
※収録の和歌235首を発音します。

カテゴリー：国語系
内容表示操作：パターン1
入力欄：1
見出し語検索：調べたい古語。パターン1。

ヒント：例えば「漁る（すなどる）」を引く場合、「すな」まで入力した段階で画面内に「すなどる（漁る）」が表示されるので選択、決定する。

故事ことわざ辞典



●故事ことわざ辞典
<学習研究社>収録数：約4,500項目
©GAKKEN 1998, 2001
※ことわざ使用について
ことわざは、その成立過程から言って、その当時の社会通念を反映しており、きわめて差別的な意味を含んでいたり、蔑視的な表現であったりするものが少なくありません。
また、知らないことわざを調べるという辞典の性格上、古典にしか出現しないものも取り上げてあることをご理解ください。このようなことわざについては、人の心を傷つけ、人権を侵害することのないよう、使い方には十分注意してください。参考として掲載した古川柳や英語のことわざにも同じ配慮をお願いします。

カテゴリー：国語系
内容表示操作：辞書選択後、2つの検索方法が表示されるのでどちらかを選択、決定する。
見出し語検索：パターン1

ヒント：見出し語検索の入力欄に調べたいことわざをひらがなで入力。例えば、「二兎を追うものは一兎をも得ず」を調べる場合、「にと」まで入力した時点で「にとをおうものはい～」が見出し欄に表示されるので、選択、決定する。

使用シーン／内容から探す：パターン3

ヒント： 例えば、結婚式で気の利いたことばを述べようと思ったときは、「使用シーン　結婚式」を選択、決定すれば、「合縁奇縁」を先頭に故事／ことわざが表示される。使いたいものを選択、決定する。

四字熟語辞典

●四字熟語辞典
<学習研究社>収録数：約1,450項目
©GAKKEN 1994,2001



カテゴリー：国語系

内容表示操作：辞書選択後、3つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。

見出し語検索：パターン1

ヒント： 見出し語検索の入力欄に調べたい四字熟語の読みをひらがなで入力。例えば、「馬耳東風（ばじとうふう）」を調べる場合、「ばじ」まで入力した時点で「ばじとうふう」が見出し欄に表示されるので、選択、決定する。

使用シーン／内容から探す：パターン3

ヒント： 例えば、結婚式でしゃべる気の利いた四字熟語を調べるときは、「使用シーン　結婚式」を選択、決定する。「合縁奇縁」を先頭に四字熟語が複数表示される。使いたいものを選択、決定する。

漢字1文字から探す：パターン4

検索方法決定後漢字選択画面が表示される。以下の手順で熟語を構成するいずれかの漢字を入力後、候補熟語を探す。

ヒント： 先頭の漢字を入力したほうが効率的。

操作手順

1　以下のいずれかの入力で漢字候補が複数表示される

部品読み：熟語を構成する漢字のどれか一字の部首名や漢字を構成する部品の読みを入力。複数入力可。最大8文字。

部首画数、総画数、音訓読み：液晶画面下部説明参照。部首画数1 ～ 17画、総画数1 ～ 27画、音訓読み最大8文字。

2　漢字候補を選択、決定すると、四字熟語の候補が表示される

3　調べたい四字熟語を選択、決定する

ランダムハウス英和大辞典・・・・・・・・・・・・・・・・



●ランダムハウス英和大辞典　第2版
<小学館>収録数：約345,000語
©Shogakukan Inc. 1973,1994
"The Random House Dictionary of the English Language, Second Edition Unabridged"
Copyright © 1987, by Random House, Inc.
All rights reserved. The Random House Unabridged Dictionary is included in this product by arrangement with Random House Information Group, a division of Random House, Inc.
[監修]小学館ランダムハウス英和大辞典第2版編集委員会

カテゴリー：英語系
内容表示操作：パターン1/パターン2
入力欄：4
見出し語検索： 調べたい英単語。パターン1

ヒント： 例えば「steady」を引く場合、「ste」まで入力した段階で画面内に「steady」が表示されるので▲▼で選択し、決定する。

スペルチェック：スペルに確信が持てない単語を全文字入力。パターン2

ヒント： 例えば、「communicate」のスペルがあやふやな場合、とりあえず「comunicate」と入力して決定キーを押す。候補の単語が表示されるので正しいと思われる見出しを選択して決定し、確認する。

成句検索：成句の意味を表示する。調べたい成句（熟語）を構成する単語を入力。最大28文字。スペースは入力できない。パターン2

ヒント： 2つ以上の単語を入力するには単語間に &を入れる。例えば「look for」を調べたい場合、「look」を入力して決定すると「look」を含む複数の成句が見出しとして表示されるので探したい成句を選択、決定する。

例文検索：入力した単語を使った例文を表示する。英単語または熟語を入力。最大28文字。スペースは入力できない。パターン2

ヒント： 2つ以上の単語を入力するには単語間に &を入れる。例えば「look for」を使った例文を探したい場合は、「look&for」と入力して決定キーを押す。例文が表示されるので選択、決定する。

オックスフォード現代英英辞典

●オックスフォード現代英英辞典（第7版）
<オックスフォード大学出版局>
収録数：約183,500項目
Oxford Advanced Learner's Dictionary, 7th edition©Oxford University Press 2005

カテゴリー：英語系
内容表示操作：パターン1 ／パターン2
入力欄：4
見出し語検索：調べたい英単語。パターン1

ヒント：例えば「steady」を引く場合、「ste」まで入力した段階で画面内に「steady」がいくつか表示されるので▲▼で選択しながら内容を読み、最適なものに決定する。

スペルチェック：スペルに確信が持てない単語を全文字入力。パターン2

ヒント：例えば、「communicate」のスペルがあやふやな場合、とりあえず「comunicate」と入力して決定キーを押す。候補の単語が多数表示されるので正しいと思われる見出しを選択して決定し、確認する

成句検索：成句の意味を表示する。調べたい成句（熟語）を構成する単語を入力。最大28文字。スペースは入力できない。パターン2。

ヒント：例えば「look for」を調べたい場合、「look」を入力して決定すると「look」を先頭に複数の成句が見出しとして表示されるので探したい成句を選択、決定する。2つ以上の単語を入力するには単語間に「&」を入れる。

例文検索：入力した単語を使った例文を表示する。英単語または熟語を入力。最大28文字。スペースは入力できない。パターン2。

ヒント：例えば「look for」を使った例文を探したい場合は、「look&for」と入力して決定キーを押す。例文が表示されるので選択、決定する。2つ以上の単語を入力するには単語間に「&」を入れる。

ジーニアス英和辞典



●ジーニアス英和辞典 第4版<大修館書店>
収録数：約96,000語/約250図
©KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei and Taishukan 2006-2007

カテゴリー：英語系
内容表示操作：パターン1 ／パターン2
入力欄：4
見出し語検索：調べたい英単語。パターン1。

ヒント： 例えば「steady」を引く場合、「ste」まで入力した段階で画面内に「steady」が表示されるので ▲ ▼ で選択し、決定する。

スペルチェック：スペルに確信が持てない単語を全文字入力。パターン2。

ヒント： 例えば、「communicate」のスペルがあやふやな場合、とりあえず「comunicate」と入力して決定キーを押す。候補の単語が表示されるので正しいと思われる見出しを選択して決定し、確認する。

成句検索：成句の意味を表示する。調べたい成句（熟語）を構成する単語を入力。最大28文字。スペースは入力できない。パターン2。

ヒント： 2つ以上の単語を入力するには単語間に「&」を入れる。例えば「look for」を調べたい場合、「look」を入力して決定すると「look」を含む複数の成句が見出しとして表示されるので探したい成句を選択、決定する。

例文検索：入力した単語を使った例文を表示する。英単語または熟語を入力。最大28文字。スペースは入力できない。パターン2。

ヒント： 2つ以上の単語を入力するには単語間に「&」を入れる。例えば「look for」を使った例文を探したい場合は、「look&for」と入力して決定キーを押す。例文が表示されるので選択、決定する。

プログレッシブ和英中辞典



●プログレッシブ和英中辞典 第3版
<小学館>収録数：約90,000語
©Shogakukan 1986,1993,2002

カテゴリー：英語系
内容表示操作：パターン1
入力欄：1
見出し語検索：調べたい日本語

ヒント： 例えば「悲しみ」の英語を調べる場合、「かなし」まで入力した段階で見出し語候補に「かなしみ」が表示されるので ▲ ▼ で選択し、決定する。

英語類語辞典

●英語類語辞典
<大修館書店監修>収録数：約21,000語
©CASIO 1998-2002
※『ジーニアス和英辞典』（編集主幹 小西友七・大修館書店発行）に基づき、大修館書店のご協力を得て当社が編集したもので、書籍版は刊行されておりません。



カテゴリー：英語系
内容表示操作：パターン1
入力欄：1
見出し語検索：調べたい英語。パターン1。

カタカナで引くスペリング辞典

●カタカナで引くスペリング辞典
<研究社>収録数：約67,000語
©2003,2006 株式会社　研究社
※書籍版データに対して、増補したデータを収録しています。



カテゴリー：英語系
内容表示操作：パターン1
入力欄：1
見出し語検索：スペルを調べたい単語の発音のカタカナ表記。パターン1。

英会話とっさのひとこと辞典

●英会話 とっさのひとこと辞典
<DHC>収録数：約8,000例文
©Ichiro Tatsumi, Sky Heather Tatsumi, 1998, 2005
※収録数のうち、約3,000例文を発音（ネイティブ音声）します。



カテゴリー：英語系
内容表示操作：辞書選択後、3つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。
場面から探す：パターン3
　ヒント：例えば、海外旅行でレストランに入って注文するときの英会話を調べるには、F「海外旅行でつかうひとこと」を選択、決定。D「食事をするとき」を選択、決定。C「注文する」を選択、決定。条件にあった見出しを選択、決定。
例文検索（日本語から探す）：例文に含まれる単語を入力。パターン2。
　ヒント：例えばメニューに関する会話例を探すには「メニュー」を入力して、決定。例文が表示されるので使えそうな例文を選択し、決定する。
例文検索（英単語から探す）：例文に含まれる単語を入力。パターン2。
　ヒント：例えばメニューに関する会話例を探すには「menu」を入力して、決定。例文が表示されるので使えそうな例文を選択し、決定する。

英会話海外旅行ひとこと辞典

●英会話 海外旅行ひとこと辞典
<DHC>収録数：約3,000例文
©Ichiro Tatsumi, Sky Heather Tatsumi, 2003,2007
※収録数のうち、約1,450例文を発音（ネイティブ音声）します。



カテゴリー：英語系
内容表示操作：辞書選択後、4つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。
場面から探す：パターン3
　ヒント：例えば、レストランに入って注文するときの英会話を調べるには、D「レストラン」を選択、決定。条件にあった見出しを選択、決定。

例文検索（日本語から探す）：例文に含まれる単語を入力。パターン1。

ヒント：例えばメニューに関する会話例を探すには「メニュー」を入力して、決定。例文が表示されるので使えそうな例文を選択し、決定する。

例文検索（英単語から探す）：例文に含まれる単語を入力。パターン2。

ヒント：例えばメニューに関する会話例を探すには「menu」を入力して、決定。例文が表示されるので使えそうな例文を選択し、決定する。

和英/英和辞書：調べたい単語。パターン1

ヒント：日本語の英訳を調べたいときは、日本語検索を選択。
英単語の和訳を調べたいときは、英語検索を選択。

英会話ビジネスひとこと辞典

●英会話 ビジネスひとこと辞典
<DHC>収録数：約20,000例文
©Ichiro Tatsumi, Sky Heather Tatsumi, 2001,2006
※収録数のうち、約4,100例文を発音（ネイティブ音声）します。



カテゴリー：英語系

内容表示操作：辞書選択後、3つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。

場面から探す：場面を選択する。パターン3

例文検索(日本語から探す)：例文に含まれる単語をひらがなで入力。パターン2。

例文検索(英語から探す)：例文に含まれる単語のスペルを入力。パターン2。

電子辞書でどこでも英会話

●電子辞書でどこでも英会話【基礎編】
<インターチャネル・ホロン>収録数：1200項目
©Pocket Co.,Ltd ポケット株式会社
※書籍版は刊行されておりません。
※全ての会話を発音(ネイティブ音声)します。



カテゴリー：英語系

この使い方は「学習用コンテンツを使おう」（➔ **137**ページ）で説明しています。

ブリタニカ国際大百科事典



●ブリタニカ国際大百科事典 小項目電子辞書版
<Britannica®>収録数：約154,000項目
©2006,Britannica Japan Co.,Ltd.
Encyclopædia Britannica, Inc.
※『ブリタニカ国際大百科事典　小項目版』の書籍は、現在刊行されておりません。

カテゴリー：生活
内容表示操作：辞書選択後、3つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。
日本語から探す：検索方法決定後の操作はパターン1。最大14字
英語から探す：検索方法決定後の操作はパターン1。最大28字
キーワードから探す：検索方法決定後の操作はパターン4。以下のキーワード入力欄が表示される。複数欄入力可。欄選択は ▲ ▼。

用語1：説明に含まれるであろう日本語
用語2：説明に含まれるであろう日本語
アルファベット：説明に含まれるであろう一部の英単語または略語
数字：説明に含まれるであろう一部の数値
ヒント：複数欄にキーワードを入力した場合は全てのキーワードが説明に含まれる候補を検索する。

百科事典マイペディア



●百科事典 マイペディア 電子辞書版
<日立システムアンドサービス>
収録数：約65,600項目/約1800図
All Rights Reserved. Copyright ©2006 Hitachi Systems & Services, Ltd.
編集協力　株式会社 平凡社　株式会社 平凡社地図出版
※書籍版（平凡社発行）に2006年8月のデータおよび地図データを改訂および追加収録しています。
※書籍版は現在刊行されておりません。

カテゴリー：生活
内容表示操作：パターン1／パターン2
見出し語検索：調べたいことば。最大14文字（パターン1）
　ヒント：例えば「雪柳」を引く場合、「ゆきや」まで入力した段階で画面内に「ユキヤナギ」が表示されるので選択、決定する。カタカナ語もひらがなで入力。
キーワード検索：説明に含まれるであろうキーワード。（パターン2）
　ヒント：例えば「せと」を入力して決定キーを押すと「あいちばんぱく」を先頭に複数の見出しが表示されるので探したい見出しを選択、決定する。

早わかり20世紀年表

●別冊朝日年鑑 早わかり20世紀年表
＜朝日新聞社＞収録数：10,000項目
©The Asahi shimbun, 2000



カテゴリー：生活
内容表示操作：パターン3
20世紀総合年表：西暦年号からトピックを探す。
テーマ別年表：テーマからトピックを探す。

意外な話1000

●身近な人に「へぇ～」と言わせる 意外な話1000
＜朝日新聞社＞収録数：1,000項目
©J&L Publishing 2003



カテゴリー：生活
内容表示操作：パターン3
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

日本国憲法

●日本国憲法
＜旺文社＞収録数：105項目
©Yuichiro Koizumi 1999
※本データは「旺文社　センター試験　現代社会　でるテーマ64」の付録資料をもとに、電子辞書用に編集したもので、書籍版は刊行されておりません



カテゴリー：生活
日本国憲法全文収録。
内容表示操作：パターン3
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

明鏡日本語クイズ300

●明鏡日本語クイズ300
＜大修館書店＞収録数：300項目
©Kitahara Yasuo and Taishukan, 2006
※書籍版は刊行されておりません。



カテゴリー：生活
1　▲▼でレベルを選択し、決定する。
2　▲▼でクイズの種類を選択し、決定する。
3　解答を記入する。
4　テスト結果が表示される。
・画面に表示されるガイドに従ってください。

数え方の辞典

●数え方の辞典<小学館>
収録数：約4,600語(1章) ／約600語(2章)
©Asako Iida 2004

カテゴリー：生活
内容表示操作：辞書選択後、3つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。



ものの数え方： 数える対象となるものの名称から数え方や由来を調べる。パターン1。最大14字
助数詞・単位： 数え方(単位）から対象となるものや由来を調べる。パターン1。最大14字
コラム：数え方に関するコラムを表示する。パターン3。

日本語知識辞典

●日本語知識辞典
<学習研究社>収録数：6テーマ
©GAKKEN 2003

カテゴリー：生活
日本語について学ぶ。
内容表示操作：パターン3
説明が表示されるまで項目の選択、決定を繰り返す。



続・日本語知識辞典

●続・日本語知識辞典
<学習研究社>収録数：7テーマ
©GAKKEN 2004

カテゴリー：生活
日本語について学ぶ。
内容表示操作：パターン3
説明が表示されるまで項目の選択、決定を繰り返す。



日本語「語源」辞典

●日本語「語源」辞典
<学習研究社>収録数：6テーマ
©GAKKEN　2004



カテゴリー：生活
内容表示操作：辞書選択後、3つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。
ことばの分類から探す：パターン3。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。
読みから探す： 調べたいことばを入力。パターン1。
　ヒント： 例えば「互角（ごかく）」を調べる場合、読みを入力すると、あてはまる候補が表示されるので選択、決定する。
コラム：コラムを表示する。パターン3

日本語○×辞典

●日本語○×辞典
<学習研究社>収録数：7テーマ
©GAKKEN 2004



カテゴリー：生活
日本語の正しい使い方と間違った使い方について学ぶ。
内容表示操作：パターン3
説明が表示されるまで項目の選択、決定を繰り返す。

問題な日本語



●問題な日本語
<大修館書店>収録数：143項目
©Kitahara Yasuo & Taishukan, 2004

カテゴリー：生活
間違って使われやすい日本語について学ぶ。
内容表示操作：辞書選択後、3つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。

問題な日本語：パターン3。説明が表示されるまで項目の選択、決定を繰り返す。
使うのはどっち?：パターン3。説明が表示されるまで項目の選択､決定を繰り返す。
見出し語の一部から探す：パターン1。最大14字。説明に含まれるであろうキーワードを入力。

ヒント：例えばファミリーレストランなどで気になることば使い「コーヒーのほうをお持ちしました」などの使い方について調べるときは「のほう」を入力すると表示される。

続弾！問題な日本語



●続弾！問題な日本語 何が気になる? どうして気になる?
<大修館書店>収録数：121項目
©Kitahara Yasuo & Taishukan, 2005

カテゴリー：生活
間違って使われやすい日本語について学ぶ。
内容表示操作：辞書選択後、3つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。

問題な日本語：パターン3。説明が表示されるまで項目の選択、決定を繰り返す。
使うのはどっち?：パターン3。説明が表示されるまで項目の選択､決定を繰り返す。
見出し語の一部から探す：パターン1。最大14字。見出し語に含まれることばを入力。

冠婚葬祭マナー事典

●冠婚葬祭マナー事典
<旺文社>収録数：約800項目
©旺文社 1989-2003

カテゴリー：生活
冠婚葬祭に関する服装などのマナーばかりでなく、どういう行動をとるかなども解説されている。例えば、妊娠したときには母子手帳を発行してもらうなど。
内容表示操作：パターン3
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。



くらしの法律百科

●いざというときに身を守る、財産を守るくらしの法律百科　電子版改訂第2版
<小学館>収録数：567件
©Shogakukan 2004-2007
※書籍版『くらしの法律百科』をもとに平成19年3月末現在で改訂をしています。

カテゴリー：生活
内容表示操作：パターン1/パターン2/パターン3
入力欄：2
読みから探す：パターン1
目次から探す：パターン3
生活シーン別立体目次から探す：パターン3
キーワードから探す：パターン2
使う前に必ずお読みください



常用漢字の難読辞典

●常用漢字の難読辞典
＜学習研究社＞収録数：約1,280語
©GAKKEN 2004



カテゴリー：生活
内容表示操作：辞書選択後、4つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。
常用漢字の音訓順から探す：パターン3。読みがわかっている難読語の意味を音訓順で調べる。
難読語の読みから探す：選択後入力欄が表示される。
　見出し語検索：調べたいことば。最大14文字。パターン1。読みがわかっている難読語の意味を調べる場合に使う。
常用漢字の読み書き問題：パターン3。あな埋め型の問題集。問題が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。
コラム：パターン3。難読漢字に関するコラム。

敬語早わかり辞典

●敬語早わかり辞典
＜学習研究社＞収録数：約270項目
©GAKKEN 2004



カテゴリー：生活
敬語の使い方に関する解説書。「基本キーワード30」が便利。
内容表示操作：パターン3

言葉の作法辞典

●言葉の作法辞典
＜学習研究社＞収録数：約1,800項目
©GAKKEN 2003



カテゴリー：生活
正しいことばの使い方に関する解説書。
内容表示操作：辞書選択後、2つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。

次ページに続く

ジャンルから探す：パターン3
読みから探す：選択後入力欄が表示される。
　見出し語検索：調べたいことば。最大14文字。パターン1。

全国方言一覧辞典



●全国方言一覧辞典
<学習研究社>収録数：約1,200語
©GAKKEN 2003

カテゴリー：生活
標準語から各地方の方言を調べる。
内容表示操作：辞書選択後、4つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。
項目別方言一覧：パターン1。選択後入力欄が表示される。
　見出し語検索：方言を調べたい標準語を入力。最大14文字。パターン1。
都道府県別方言ランキング：パターン3。調べたい地域を選択する。
方言についての概説：パターン3。方言に関する概説。

家庭医学大全科



●最新版　家庭医学大全科
<法研>収録数：約2,500項目/図表55種
©Houken 2004
※書籍版に基づくデータから「病気とけがの知識」を収録しています。

ご注意：ひとつの症状に対して、さまざまな病気やけががありますので、自己診断は禁物です。必ず早めに医師の診察を受け、医師から聞いた病名から内容を確認する目的でご利用ください。

カテゴリー：健康
内容表示操作：辞書選択後、2つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。
病名から探す：検索方法決定後の操作はパターン1。医師から聞いた病名を入力する。
概論を見る：検索方法決定後の操作はパターン3。病気の概論を表示する。

医者からもらった薬がわかる本 2007年版

●医者からもらった薬がわかる本 2007年版
<法研>収録数：内服薬約6,200品目/
外用薬約1,900品目
©Shigeru Kimura/Iyakuseidokenkyukai 2006



ご注意：「医者からもらった薬がわかる本 2007年版」は、2006年7月に刊行された書籍を元に収録しております。
書籍の発刊後に承認された新薬もありますので、不明な薬に関しては、処方医や薬剤師にお問い合わせください。

カテゴリー：健康

内容表示操作：辞書選択後、7つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。

ご注意：必ず最初に「使う前に必ず読んでください」を選択して読んでから他の操作に移ってください。

識別コードから探す：薬のパック(包装)や本体にマークされたコードから、分類、処方目的、解説などを調べる。検索方法決定後の操作はパターン4。以下の項目を入力後、決定する。

数字：コードの数字部分。最大6文字。

アルファベット：コードのアルファベット部分。最大3文字

ヒント：記号は入力できないので、例えば、記号と777が記載されている場合、数字の777だけを入力し、表示された候補から目的の薬を探す。654・100等の表記がある場合は、654だけ入力し、表示された候補から654・100を探す。判断が付かない場合は、必ず処方医や薬剤師にお問い合わせください。

薬剤名から探す：処方箋などに書かれている薬剤名から、分類、処方目的、解説などを調べる。検索方法決定後の操作はパターン1。薬剤名の最初の何文字かを入力する。表示された候補名から目的の薬剤名を選択し、決定する。

分類から探す：検索方法決定後の操作はパターン3。各種薬剤に関する解説が、「痛み、熱」などの分類にしたがって整理されて書かれている。

がんに使われている薬を探す：医者からもらった薬ががんに使われるものかどうかを確認することができます。検索方法決定後の操作はパターン4。選択項目は次の4つ。

識別コードから探す：上記「識別コードから探す」と同じ。

次ページに続く

薬剤名から探す：上記「薬剤名から探す」と同じ。
分類から探す：上記「分類から探す」と同じ。
抗がん薬掲載に当たって：抗がん剤に関する概説を表示。パターン3。
重大な副作用の初発症状一覧：重大な結果をもたらすかも知れない副作用の症状の解説を表示する。検索方法決定後の操作はパターン3。
コラム：役に立つ薬剤に関するコラム記事を表示する。検索方法決定後の操作はパターン3。
使う前に必ず読んでください：上記「ご注意」参照。

正しい治療がわかる本

●EBM正しい治療がわかる本
＜法研＞収録数：177疾病
©Tsuguya Fukui 2003



ご注意：「EBM正しい治療がわかる本」は、2003年10月に刊行された書籍を元に収録しております。なお、本製品に収録した医学論文は、2003年春までのものです。

カテゴリー：健康
内容表示操作：辞書選択後、5つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。
病名から探す：病名から病気の特徴、治療法などを調べる。パターン1。
　ヒント：病名を入力していくと候補が表示されるので選択、決定する。その後はパターン3で調べる。
薬剤名から探す：処方箋などに書かれている薬剤名から病名を探し、そこから病気の特徴、治療法などを調べる。パターン1。
　ヒント：薬剤名の最初の何文字かを入力する。表示された候補名から目的の薬剤名を選択し、決定する。その後はパターン3で調べる。
分類から探す：各種病気に関する症状、治療法などの解説が、分類にしたがって整理されて書かれている。パターン3。
専門用語解説：専門用語の意味を調べる。50音順に分類。パターン3。
EBMについて：EBMについての解説が書かれている。パターン3。

漢方薬の手引き

●ホームメディカ安心ガイド 体質・症状・病気で選ぶ 漢方薬の手引き
<小学館>収録数：639項目
©Shogakukan 2006



カテゴリー：健康
内容表示操作：辞書選択後、3つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。
目次検索：目次にしたがって漢方薬の手引きを読む。パターン3。
読みから探す：漢方薬に関するキーワードを入力して調べる。パターン1。
　ヒント：漢方薬に関するキーワード（例えば"あきょう"）の最初の何文字かを入力する。表示された候補名から目的の名前を選択し、決定する。
おもな配合生薬：生薬の意味を調べる。50音順。パターン3。

食の医学館

●食の医学館
<小学館>収録数：約650項目
©Shogakukan 2003-2005



カテゴリー：健康
内容表示操作：辞書選択後、5つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。
食品名、成分から検索：食品名や成分名を入力して特徴や効能を調べる。検索方法決定後の操作はパターン1。
　ヒント：食品名、成分名の最初の何文字かを入力する。表示された候補名から目的の名前を選択し、決定する。
目次検索：食品に関する医学的見地の解説を読むことができる。パターン3。
病名から探す：病名を入力して病気の特徴や関連する食品を調べる。パターン1。
　見出し語検索：病名の最初の何文字かを入力する。表示された候補名から目的の名前を選択し、決定する。
コラム検索：食品に関する医学的コラム。パターン3。
キーワード検索：説明文に含まれるキーワードから食品について調べる。パターン2。

サプリメント事典　2006年版



●日経ヘルス サプリメント事典 2006年版
＜日経BP社＞
収録数：本体約1,000項目／逆引きデータ
　　約60項目
©日経BP社

カテゴリー：健康
内容表示操作：辞書選択後、3つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。
悩み・症状から探す：悩み・症状から適切なサプリメントを調べる。パターン3。
日本語から探す：日本語のキーワードからサプリメントに関する情報を調べる。パターン1。
英語から探す：英語のキーワードからサプリメントに関する情報を調べる。パターン1。

ホトトギス俳句季題便覧



●ホトトギス俳句季題便覧
＜三省堂＞収録数：約5,700項目
©Sanseido Co., Ltd. 2001
「ホトトギス新歳時記」改訂版（稲畑汀子編、三省堂刊）をもとにして編集したものです。

- 季題と傍題はすべて収録しています。
- 解説は簡潔にし、例句は2句を目安に収録しています。

※季題の選択について
歳時記により多少異なります。

- 本便覧は、高浜虚子の季題観にならい、文学的価値の高いもの、また詩として諷詠するに足るもの2600（傍題を含めると5700）を選択し収録しています。

※四季の区分について
歳時記により多少異なります。

- あくまで文学的観点から季題個々について、事実、感じ、伝統などの重きをなすものに従って決定されています。また事実とやや異なる部分もあります。

- 立春・立夏・立秋・立冬を各季の初めとして、2・3・4月を春、5・6・7月を夏、8・9・10月を秋、11・12・1月を冬とします。
- 季節の基準は東京に置きますが、日本列島は南北に長く、ものの走りか旬かによっても違ってきます。

カテゴリー：趣味
内容表示操作：パターン1／パターン2
見出し語検索： 季題を入力して意味や使い方を調べる。パターン1
月別検索：月を入力してその月の季題を調べる。パターン2

合本俳句歳時記

●合本俳句歳時記　第三版
<角川書店>収録数：季語2,514語
(傍題4,920語、例句約16,000句)
©角川書店 1997



カテゴリー：趣味
内容表示操作：辞書選択後、3つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。
季節から探す：季節から季題(季語)を調べる。パターン3。
見出し語検索：季題を入力して調べる。パターン1。
付録：季題として使われる行事や忌日に関する解説。パターン3。

ワインコンパニオン

●ワインコンパニオン（増補版）
<アートデータ>収録数：約5200項目
©Art Data
※書籍版データに対して、増補したデータを収録しています。



カテゴリー：趣味
内容表示操作：辞書選択後、4つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。
カタカナ名から探す： ワイン名(カタカナ)を入力してそのワインについて調べる。パターン1。

次ページに続く

原名から探す： ワインの原名(アルファベット)を入力して特定のワインについて調べる。パターン1。
色や味などから探す：ワインの色、味、値段から適当なワインを探す。パターン3。
各国ワインについて：各国のワインの特徴。パターン3。

スポーツ用語辞典

●必携 スポーツ用語辞典 改訂版
＜エナジー＞収録数：約3,000語
©Shinichi Ogura 2004-2006



カテゴリー：趣味
内容表示操作：辞書選択後、２つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。
日本語から探す：日本語のスポーツ用語を入力して調べる。パターン1。
英語から探す:英語のスポーツ用語をアルファベットで入力して調べる。パターン1。

英語/スペイン語/ドイツ語/フランス語/イタリア語/中国語/韓国語/タイ語自遊自在…

●ひとり歩きの英語自遊自在
＜JTBパブリッシング＞
収録数：約2,400例文
©2003 JTB Publishing Inc.
※書籍版に基づくデータから会話部分を収録しております。
※全ての会話を発音(ネイティブ音声)します。



●ひとり歩きのスペイン語自遊自在
＜JTBパブリッシング＞
収録数：約2,000例文
©2003 JTB Publishing Inc.
※書籍版に基づくデータから会話部分を収録しております。
※全ての会話を発音(ネイティブ音声)します。



●ひとり歩きのドイツ語自遊自在
<JTBパブリッシング>
収録数：約2,000例文
©2003 JTB Publishing Inc.
※書籍版に基づくデータから会話部分を収録しております。
※全ての会話を発音(ネイティブ音声)します。



●ひとり歩きのフランス語自遊自在
<JTBパブリッシング>
収録数：約2,100例文
©2003 JTB Publishing Inc.
※書籍版に基づくデータから会話部分を収録しております。
※全ての会話を発音(ネイティブ音声)します。



●ひとり歩きのイタリア語自遊自在
<JTBパブリッシング>
収録数：約2,200例文
©2003 JTB Publishing Inc.
※書籍版に基づくデータから会話部分を収録しております。
※全ての会話を発音(ネイティブ音声)します。



●ひとり歩きの中国語自遊自在
<JTBパブリッシング>
収録数：約2,000例文
©2004 JTB Publishing Inc.
※普通話（標準語）・簡体字対応
※書籍版に基づくデータから、小項目（台湾料理・台湾屋台のメニュー）を除く会話部分を収録しております。
※会話表現の中のピンイン表記はカシオが独自に追加したものであり、当該書籍には存在しません。
※全ての会話を発音(ネイティブ音声)します。



次ページに続く

●ひとり歩きの韓国語自遊自在
<JTBパブリッシング>
収録数：約2,000例文
©2003 JTB Publishing Inc.
※書籍版に基づくデータから会話部分を収録しております。
※全ての会話を発音(ネイティブ音声)します。



●ひとり歩きのタイ語自遊自在
<ＪＴＢパブリッシング>
収録数：約2,000例文
©2006 JTB Publishing Inc.
※書籍版に基づくデータから会話部分を収録しております。
※全ての会話を発音(ネイティブ音声)します。



カテゴリー：トラベル
内容表示操作：辞書選択後、２つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。
例文検索(日本語から探す)：パターン1
　ヒント：日本語のキーワードから会話文を検索できる。キーワードをひらがなで入力するにしたがって表示されるキーワード候補が絞られていくので目的のキーワードを選択、決定する。
場面から探す：パターン3
　ヒント：場面に応じた各国語の会話文例を調べる。例えばホテルにチェックインするときは「泊まる」「チェックイン」の順で選択する。

日独英／日仏英／日中英／日伊英／日西英／日韓英／日タイ英対訳小辞典 …

●日独英対訳小辞典<三省堂監修>
収録数：約14,000項目
©Sanseido Co., Ltd. 2006
※『日独英対訳小辞典』は書籍版『デイリー日独英・独日英辞典』に基づいて編集したもので、書籍版は刊行されておりません。



●日仏英対訳小辞典＜三省堂監修＞
収録数：約13,000項目
©Sanseido Co., Ltd. 2006
※『日仏英対訳小辞典』は書籍版『デイリー日仏英・仏日英辞典』に基づいて編集したもので、書籍版は刊行されておりません。



●日中英対訳小辞典＜三省堂監修＞
収録数：約13,000項目
©Sanseido Co., Ltd. 2006
※『日中英対訳小辞典』は書籍版『デイリー日中英・中日英辞典』に基づいて編集したもので、書籍版は刊行されておりません。



●日伊英対訳小辞典＜三省堂監修＞
収録数：約15,000項目
©Sanseido Co., Ltd. 2006
※『日伊英対訳小辞典』は書籍版『デイリー日伊英・伊日英辞典』に基づいて編集したもので、書籍版は刊行されておりません。



●日西英対訳小辞典＜三省堂監修＞
収録数：約15,000項目
©Sanseido Co., Ltd. 2006
※『日西英対訳小辞典』は書籍版『デイリー日西英・西日英辞典』に基づいて編集したもので、書籍版は刊行されておりません。



次ページに続く

●日韓英対訳小辞典＜三省堂監修＞
収録数：約14,000項目
©Sanseido Co., Ltd. 2006
※『日韓英対訳小辞典』は書籍版『デイリー日韓英・韓日英辞典』に基づいて編集したもので、書籍版は刊行されておりません。



●日タイ英対訳小辞典＜三省堂監修＞
収録数：約12,000項目
©Sanseido Co., Ltd. 2006
※『日タイ英対訳小辞典』は書籍版『デイリー日タイ英・タイ日英辞典』に基づいて編集したもので、書籍版は刊行されておりません。



カテゴリー：トラベル
日本語の対訳を調べる
見出し語検索：調べたいことばを入力。パターン1。
ヒント：例えば「こんにちは」を調べる場合、読みを入力すると、あてはまる候補が表示されるので選択、決定する。

ドクターパスポート

●Dr.PASSPORT　日本語→英語版
＜マイス＞収録数：約350項目　©2004
●Dr.PASSPORT　日本語→スペイン語版
＜マイス＞収録数：約350項目　©2004
●Dr.PASSPORT　日本語→ドイツ語版
＜マイス＞収録数：約350項目　©2004
●Dr.PASSPORT　日本語→フランス語版
＜マイス＞収録数：約350項目　©2004
●Dr.PASSPORT　日本語→イタリア語版
＜マイス＞収録数：約350項目　©2004

●Dr.PASSPORT　日本語→中国語版
＜マイス＞収録数：約350項目　©2004
●Dr.PASSPORT　日本語→韓国語版
＜マイス＞収録数：約350項目　©2004

※書籍版「Dr.PASSPORT」を基に、電子辞書用に編集したものです。
※コミュニケーションサポートツールですので、実際の医療行為に関する責任は負いかねます。
※中国語は普通話（標準語）・簡体字対応。

カテゴリー：トラベル
内容表示操作：辞書選択後、4つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。
体質と習慣：パターン3
症状：パターン3
用語集：パターン3
　ヒント：例えば熱があるときは、B「症状」を選択、決定。A「全身の症状」を選択、決定。A「熱があります」を選択、決定する。各言語の例文が表示される。
例文検索（日本語から探す）：例文に含まれるキーワードを入力。パターン1
　ヒント：例えば「熱」に関する例文を探すには「ねつ」を入力して、決定。例文が表示されるので使えそうな例文を選択し、決定する。各言語の例文が表示される。

音声読み上げの操作

1　各言語の例文が表示されているときに[読み上げ 音声]を押す。
・発音を聞くことのできる例文の先頭に[読上]が表示されます。

2　[▲][▼]で例文を反転させ、[訳／決定]を押すと、例文が発音される。
・韓国語の音声は聞けません。

アメリカの市販薬ラクラク活用ブック ・・・・・・・

●アメリカの市販薬ラクラク活用ブック
<日経ＢＰ社>収録数：65項目
©Andrew G. Ten Have & Azusa Toma 2005



カテゴリー：トラベル
アメリカの市販薬について調べる
内容表示操作：辞書選択後、3つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。
CHAPTER1 その症状にはこんな薬：症状から薬を調べる。パターン3
CHAPTER2 個々の薬の飲み方と注意点：薬について調べる。パターン3
ヒント：例えば「発熱の薬」を選び、調べたい見出し語や薬品名を選択、決定する。
付録：アメリカの市販薬に関する解説。パターン3。

世界の料理・メニュー辞典・・・・・・・・・・・・・・・・・

●世界の料理・メニュー辞典
米・英・西・独・仏・伊 編
<学習研究社>収録数：約3,200語
©GAKKEN 2001
※書籍版『世界の料理･メニュー辞典』(30ヵ国収録) に基づいて『世界の料理･メニュー辞典 (米・英・西・独・仏・伊編)』として編集し、収録しています。



カテゴリー：トラベル
内容表示操作：辞書選択後、３つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。
スペリングから探す：メニューなどで知った料理名をアルファベットで入力して調べる。パターン1。
カタカナ発音から探す：　料理名の発音をカタカナで入力して調べる。パターン1。
料理の解説：アメリカ、イギリス、スペイン、ドイツ、フランス、イタリアの料理を解説。パターン3。

フランス語やドイツ語などの特殊な文字の入力

「スペリングから探す」で検索するとき、以下の文字は、アルファベットに置き換えて入力する。

Ç → C　　ß → SS　　œ → oe　　â、îなど → a、iなど

パソコン用語事典



●日経パソコン用語事典2007
<日経BP社>収録数：5,420項目
©日経BP社

カテゴリー：実務・情報

内容表示操作：辞書選択後、4つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。

日本語から探す：パソコン用語を調べる。アルファベットもひらがなも漢字も、読みをカタカナで入力。パターン1。

英語から探す：英語またはアルファベットで始まるパソコン用語を調べる。パターン1。

記号／数字で始まる用語を探す：記号や数字で始まる用語を調べる。パターン3。

用語集／付録：パソコン関連の基本用語、最新用語、Excel関数、ファイル拡張子、単位を調べる。パターン3。

経済・ビジネス用語辞典



●経済新語辞典２００３年版<日本経済新聞社>収録数：約3,500語
©日本経済新聞社
●経営用語辞典<日本経済新聞社>収録数：約700語
©工藤秀幸
●株式用語辞典<日本経済新聞社>収録数：約700語
©日本経済新聞社
●金融用語辞典<日本経済新聞社>収録数：約800語
©深尾光洋

次ページに続く

●流通用語辞典<日本経済新聞社>収録数：約500語
©日本経済新聞社
●保険用語辞典<日本経済新聞社>収録数：約1,100語
©広海孝一・塙善多
●会計用語辞典<日本経済新聞社>収録数：約800語
©日本経済新聞社
●広告用語辞典<日本経済新聞社>収録数：約1,100語
©日本広告研究所
※以上ビジネスに必携の定番の8辞書を統合して「経済・ビジネス用語辞典」として収録しています。

カテゴリー：実務・情報
内容表示操作：辞書選択後、9つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。
8辞書検索：経済・ビジネス用語に関して上記8辞書を同時に調べる。結果には、どの辞書の用語かをマークで表示する。パターン1。
経済新語：経済新語辞典のみ調べる。パターン1。
経営：経営用語辞典のみ調べる。パターン1。
株式：株式用語辞典のみ調べる。パターン1。
金融：金融用語辞典のみ調べる。パターン1。
流通：流通用語辞典のみ調べる。パターン1。
保険：保険用語辞典のみ調べる。パターン1。
会計：会計用語辞典のみ調べる。パターン1。
広告：広告用語辞典のみ調べる。パターン1。

ビジネスキーワード

●日経ビジネスAssocié ビジネスキーワード
<日経BP社>収録数：約1,000語
©日経BP社
※日経ビジネス アソシエ特別付録『厳選必須キーワード事典vo.1 ～ 52』を電子辞書用に編集したもので、書籍版は市販されておりません。



カテゴリー：実務・情報
内容表示操作：辞書選択後、2つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。

読みから探す：ビジネスで使われるキーワードを調べる。パターン1。
項目から探す：見出しからキーワードを調べる。パターン3。

時事英単語帳



●ASAHI WEEKLY 時事英単語帳 英字新聞の読み方
＜朝日新聞社＞収録数：約3,000語
©The Asahi Shimbun,2003
※書籍版は市販されておりません。

カテゴリー：実務・情報
内容表示操作：辞書選択後、2つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。
英語から探す：時事英語を調べる。パターン1。
英字新聞の読み方・一口メモ：英字新聞の読み方についての雑学的知識。パターン3。

海外赴任リロケーションガイド



●海外赴任2006 リロケーションガイド
＜リロケーション・エキスパットサービス＞
収録数：320項目
©NNA 2006
©Relocation & Expatriate Services, Inc. 2006
※一部の特集は収録されておりません。

カテゴリー：実務・情報
海外赴任に関する解説書。
内容表示操作：辞書選択後、2つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。
目次から探す：目次に従ってガイドを読む。パターン3
キーワードから探す：説明に含まれるであろうキーワードから調べる。パターン2
ヒント：例えば「解約」について調べるときには「かいやく」と入力して決定キーを押すと、複数の見出しが表示されるので調べたい見出しを選択、決定する。

ビジネス便利事典

●ビジネス便利事典
＜学習研究社＞収録数：119項目
©GAKKEN　2004

カテゴリー：実務・情報
ビジネスで必要な常識やマナーに関する解説書。
内容表示操作：パターン3
　　ヒント： キーワードは50音順に表示される。



日本史事典

●日本史事典 三訂版
＜旺文社＞収録数：約6,800項目
©Obunsha 2000

カテゴリー：学習
内容表示操作：パターン1
見出し語検索：日本史に関するキーワードを入力して調べる。



世界史事典

●世界史事典 三訂版
＜旺文社＞収録数：約7,200項目
©Obunsha 2000

カテゴリー：学習
内容表示操作：パターン1
見出し語検索：世界史に関するキーワードを入力して調べる。



百人一首

●百人一首
<旺文社>収録数：100項目
©Obunsha 2001
※書籍版は刊行されておりません。
※収録の和歌100首を読み上げます。
※かるた読み上げは（社）全日本かるた協会 芹野恵子 専任読手による読唱を収録しています。



カテゴリー：学習。音声対応。
百人一首の作者、意味、解説などの表示と、かるたテスト、かるた読み上げ。
内容表示操作：辞書選択後、6つの検索方法が表示されるのでどちらかを選択、決定する。
上の句から探す 全表示:上の句の読みを入力。見出しとして句全体を表示。パターン1。
上の句から探す 下の句隠し：上の句の読みを入力。見出しとして上の句だけを表示。パターン1。
下の句から探す 全表示:下の句の読みを入力。見出しとして句全体を表示。パターン1。
下の句から探す 上の句隠し：下の句の読みを入力。見出しとして下の句だけを表示。パターン1。
歌番号から探す：パターン3。
きまり字から探す：上の句の最初のきまり字から調べる。パターン3。
かるたテスト(4択解答)：上の句に続く下の句を選ぶ4択問題。

1 訳／決定**を押すと、最初に上の句が表示される。**
2 **続く下の句を番号で選択すると、結果が○×で表示される。**
3 訳／決定**を押すと、次の問題に進む。**
- 画面下部に表示される説明に従って操作する。
- 10問終わると、結果が表示される。
- 中断したいときは、戻る/リストを押す。

かるた読み上げ:競技かるたのように、下の句に続けて次の上の句を読み上げる。

1 訳／決定**を押すと、最初に百人一首以外の歌(序歌)が読み上げられる。**
2 訳／決定**を押すと、下の句に続けて次の上の句を読み上げる。**
- 画面下部に表示される説明に従って操作する。
- 100首終わると、終了する。
- 中断したいときは、戻る/リストを押す。

古典名作冒頭選／現代文名作選



●古典名作冒頭選/現代文名作選
<大修館書店監修>
収録数：古典名作冒頭選　11項目
　　現代文名作選　羅生門　全文
　　現代文名作選　山月記　全文
©Taishukan, 2007
※書籍版は刊行されておりません。
カテゴリー：学習
内容表示操作：
辞書選択後、古典か羅生門、山月記のどれを読むか表示されるのでいずれかを選択、決定する。
・現代文名作選では、音声を連続して再生します。
　途中で再生を止めたい時は、戻る/リストを押してください。
古典名作冒頭選：項目が表示されるので、選択、決定する。パターン3
現代文名作選 羅生門：羅生門の読みたい部分を選択、決定する。パターン3
現代文名作選 山月記：山月記の読みたい部分を選択、決定する。パターン3

近現代文学事典



●大修館近現代文学事典
<大修館書店>収録数：3,130項目
©Taishukan, 2004-2006
書籍版は刊行されておりません。

カテゴリー：学習
近現代文学の人名や作品名などを調べる
見出し語検索：調べたい人名や作品名などを入力。パターン1。

ヒント：例えば「伊豆の踊子」を調べる場合、読みを入力すると、あてはまる候補が表示されるので選択、決定する。

古語林 古典文学事典／名歌名句事典

●古語林古典文学事典
<大修館書店>収録数：3,651項目
©Hayashi Ooki, Andou Chizuko
& Taishukan, 2004
※本データは『古語林』より、電子辞書用に編集したものです。
●古語林名歌名句事典
<大修館書店>収録数：1,060項目
©Hayashi Ooki, Andou Chizuko & Taishukan, 2004
※本データは『古語林』より、電子辞書用に編集したものです。



カテゴリー：学習
上記2つの辞書から古典や名歌／名句に関することを調べる。
内容表示操作：パターン1
見出し語検索:古典や名歌／名句に出てくるキーワードや作者名を入力して調べる。

漢検プチドリル2級

●漢検プチドリル 2級［改訂版］
<旺文社>収録数：約1,500項目
©Obunsha 2002

カテゴリー：学習
この使い方は「学習用コンテンツを使おう」
(➔ **137**ページ) で説明しています。



漢検プチドリル3級

●漢検プチドリル 3級［改訂版］
<旺文社>収録数：約1,500項目
©Obunsha 2002

カテゴリー：学習
この使い方は「学習用コンテンツを使おう」
(➔ **137**ページ) で説明しています。



脳鍛アプリ　明鏡日本語クイズ



●明鏡日本語クイズ 送り仮名編
<大修館書店>収録数：150問
©Kitahara Yasuo and Taishukan, 2007
※書籍版は刊行されておりません。
●明鏡日本語クイズ ことわざ慣用句編
<大修館書店>収録数：150問
©Kitahara Yasuo and Taishukan, 2007
※書籍版は刊行されておりません。
●明鏡日本語クイズ 四字熟語編<大修館書店>収録数：150問
©Kitahara Yasuo and Taishukan, 2007
※書籍版は刊行されておりません。

カテゴリー：脳鍛アプリ

この使い方は、「学習用コンテンツを使おう」（➔**137**ページ）で説明しています。

脳鍛アプリ　数字パズル



●脳鍛アプリ 数字パズル
●数字パズル スタンダード編
●数字パズル 不等号編
●数字パズル 演算編
©CASIO SOFT CO., LTD. All Rights Reserved.

カテゴリー：脳鍛アプリ

この使い方は「学習用コンテンツを使おう」(➔ **137**ページ) で説明しています。

百ます計算



●百ます計算
©HIDEO KAGEYAMA, SHOGAKUKAN 2006

・百ます計算について

本機に搭載されている「百ます計算」は、「陰山メソッド」として、教育者、保護者から注目を集めている陰山英男先生の監修をもとに商品化したものです。本機では「百ます計算」に加えて、脳活性化をサポートする機能として「虫食い算」も搭載しています。

※本機は医療機器ではありません。脳活性化の効果については個人差があります。

※本機で使用している「百ます計算」、「徹底反復」、「陰山メソッド」は小学館の商標です。

・「陰山メソッド」について

陰山英男先生が小学校教育の実践のなかであみだした、学力を効率的に向上させるための方法論。その特徴は、「読み書き計算」をはじめとする基礎の徹底反復にあります。中でも「百ます計算」はその効果が子供と大人を問わず、実験的に確かめられております。小学館の「陰山メソッド」シリーズは累計500万部が発行され、全国の教育者・保護者の圧倒的な支持を集めています。（小学館調べ）

カテゴリー：脳鍛アプリ

この使い方は「学習用コンテンツを使おう」（➔ **137**ページ）で説明しています。

分野別小事典（大辞泉より）



●カテゴリー：便利な機能
内容表示操作：パターン2/パターン3
入力欄：1

大辞泉を使い分野を絞って調べる。辞書選択後、3つの小辞典が表示されるのでいずれかを選択、決定する。

小百科：パターン3
歳時記：パターン3
ことわざ慣用句：パターン2

分野別小事典(マイペディアより)



カテゴリー:便利な機能

内容表示操作:「百科事典マイペディア」を使い分野を絞って調べる。辞書選択後、2つの小辞典が表示されるのでいずれかを選択、決定する。

11ジャンル別小事典:ジャンルを選択、決定後、テーマを選択、決定する。その後調べたいことばを読みで入力。パターン1。

ヒント: 調べたいことばを入力しなくても50音順で表示されるので、選択、決定してもよい。

20部門別小事典:部門を選択、決定後、調べたいことばを読みで入力。パターン1。

ヒント: 調べたいことばを入力しなくても50音順で表示されるので、選択、決定してもよい。

日本語キーワード例文検索(G英和辞典より)



カテゴリー:便利な機能

3つまでの日本語のキーワードを含む英語の例文を「ジーニアス英和辞典」から探し出す。

内容表示操作:パターン4

辞書選択後、日本語例文検索の入力欄にカーソルが点滅し、「日本語キーワード1」が反転表示される。

1 **キーワードの読みの最初の文字をキーボードから入力する**

日本語例文検索欄に入力した文字が表示される。同時に入力した文字から始まる単語候補が表示される。



2 続けて読みを入力すると表示される候補が絞られるので、適当なところで選択、決定する

「日本語キーワード1」に決定したキーワードが表示され「日本語キーワード2」が反転表示される。



ヒント：日本語キーワードは全て入力する必要はない。「日本語キーワード1」が表示されたらすぐに手順4へ進んでもよい。

3 必要に応じて上記手順1と2を繰り返して「日本語キーワード2」と「日本語キーワード3」を入力する



4 訳／決定を押す

例文候補が表示される。



5 適当な例文を選択、決定する

日本語キーワード例文検索（RH英和大辞典より）

カテゴリー：便利な機能
3つまでの日本語のキーワードを含む英語の例文をランダムハウス英和大辞典から探し出す。
内容表示操作：パターン4
辞書選択後、日本語例文検索の入力欄にカーソルが点滅し、「日本語キーワード1」が反転表示される。



1 **キーワードの読みの最初の文字をキーボードから入力する**
日本語例文検索欄に入力した文字が表示される。同時に入力した文字から始まる単語候補が表示される。



2 **続けて読みを入力すると表示される候補が絞られるので、適当なところで選択、決定する**
「日本語キーワード1」に決定したキーワードが表示され「日本語キーワード2」が反転表示される。
ヒント：日本語キーワードは全て入力する必要はない。「日本語キーワード1」が表示されたらすぐに手順4へ進んでも良い。



3 **必要に応じて上記手順1と2を繰り返して「日本語キーワード2」と「日本語キーワード3」を入力する**



4 訳／決定を押す
例文候補が表示される。



5 適当な例文を選択、決定する

複数辞書ひらがなで検索

カテゴリー：便利な機能
複数の辞典をひらがなで検索できる。
内容表示操作：パターン1
見出し語検索：ひらがなを入力するにしたがって候補が表示される。候補の左に辞典名がマークで表示される。適当な文字数を入力して候補を絞った後、選択、決定する。
この機能で検索される辞典／モード名
➔ **252**ページ



複数辞書アルファベットで検索

カテゴリー：便利な機能
複数の辞典をアルファベットで検索できる。
内容表示操作：パターン1／パターン2
見出し語検索：単語検索。パターン1。アルファベットで入力するにしたがって候補が表示される。候補の左に辞典名がマークで表示される。適当な文字数を入力して候補を絞った後、選択、決定する。



次ページに続く

例文検索：例文に含まれる単語を入力する。最大28文字。パターン2。2つ以上の単語を入力するときは「&」でつなぐ。

ヒント：単語入力後、決定すると候補が表示される。単語1つでは候補が多すぎるので2つ以上入力すると良い。液晶表示画面上部に辞典名が表示されるので◀ ▶で選択する。

成句検索：成句に含まれる単語を入力する。最大28文字。パターン2。2つ以上の単語を入力するときは「&」でつなぐ。

ヒント：単語入力後、決定すると候補が表示される。単語1つでは候補が多すぎるので2つ以上入力するとよい。液晶表示画面上部に辞典名が表示されるので◀ ▶で選択する。

この機能で検索される辞典／モード名 ➔ **252**ページ

ヒント：予め検索する辞書を選択できます。➔ **103**ページ

複数辞書漢字で検索

カテゴリー：便利な機能

複数の辞典を漢字で検索できる。

内容表示操作：この機能選択後、２つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。

検索できる漢字：JIS第1水準/第2水準の漢字のみ

漢字を手書き入力から探す：以下の操作で漢字検索欄に漢字を入力してからその漢字が含まれる内容を検索する。



1　漢字検索欄に手書きで漢字を入力する

ヒント：手書き入力の操作➔ **47**ページ。漢字は4文字まで入力できる。

2　入力終了後、決定する

漢字表記のシフトJISコード順に入力された漢字を含む説明の見出しが表示される。見出しの最初に辞典名がマークで表示される。

3　必要に応じて「前方一致」（指定した漢字を前方に含む）、「後方一致」（指定した漢字を後方に含む）を◀ ▶で切り替える

4　目的の見出しを選択、決定する

漢字を部品読み／音訓読み／画数から選択して探す：
以下の操作で検索文字列欄に漢字を入力してからその漢字が含まれる内容を検索する。

1　以下の入力欄を使って漢字候補を表示する



部品読み：調べたい漢字の部首名や漢字を構成する部品の読み。最大8文字。複数入力可。

ヒント1：　例えば「総」なら「いと」、「こころ」、「は」、「む」などが部品の読み。複数の部品を入力した方が表示候補は少なくなる。

ヒント2：　部品読みと以下の部首画数、総画数、音訓読みのいずれかを組み合わせることが可能。候補数を絞ることができる。

部首画数：液晶画面下部説明参照。1～17画

総画数：液晶画面下部説明参照。1～30画

音訓読み：液晶画面下部説明参照。最大8文字

2　目的の漢字を選択する

検索文字列欄に漢字が入力される。

ヒント：　漢字選択を繰り返せば検索文字列欄には漢字が4文字まで入力可能。



3　検索文字列欄に漢字入力終了後、決定する

漢字表記のシフトJISコード順に入力された漢字を含む説明の見出しが表示される。見出しの最初に辞典名がマークで表示される。

4　必要に応じて「前方一致」（指定した漢字を前方に含む）、「後方一致」（指定した漢字を後方に含む）を◀ ▶で切り替える

5　目的の見出しを選択、決定する

この機能で検索される辞典／モード名　➔ **253**ページ

こんなときには

調べたいことばが見つからない・・・・・・・・・・・・・

▲ ▼で見出し語を切り替えても目的のことばが見つからない、あるいは調べたいことばを正しく入力したはずなのに見つからない、こんなときは、次のポイントを確認してください。

■長音付（ー）を含むカタカナ語の収録順に注意

「デジタル大辞泉」では「ー」（音引き）を含むカタカナ語は、「ー」の読みをかなに直した位置に収録されています。

例

「イーグル」は、「イイグル」の位置にあります。
・・・言い草・言い種（いいぐさ）➔ イーグル ➔ 言い包める（いいくるめる）

■「ぢ」「づ」と「じ」「ず」を取り違えない

「デジタル大辞泉」「明鏡国語辞典」の見出しは現代仮名遣いによっています。

例

「年中」は「ねんぢゅう」ではなく「ねんじゅう」、「稲妻」は「いなづま」ではなく「いなずま」

■「ヴ」を入力してみる

「デジタル大辞泉」では英語その他外来語のVの発音の多くは「ヴ」の表記になっています。
「ヴァ」「ヴィ」「ヴ」「ヴェ」「ヴォ」は、Ⓥ Ⓐ、Ⓥ Ⓘ、Ⓥ Ⓤ、Ⓥ Ⓔ、Ⓥ Ⓞと押して入力します。

例

vividの読みは、「ビビッド」ではなく「ヴィヴィッド」と入力

■慣用句は、単語や動詞・形容詞の終止形で検索

「デジタル大辞泉」の「慣用句検索」（および「分野別小事典（大辞泉より）」の「慣用句検索」）では、調べたい慣用句を文章にして入力するのではなく、単語や、動詞の終止形、形容詞の終止形で入力します。

例

入力することば	見つかる慣用句
さる	「一難**去って**また一難」、「**猿**も木から落ちる」、など
にごす	「跡を**濁す**」、「お茶を**濁す**」、「立つ鳥跡を**濁さず**」、など

ハイフン（-）やスペース（空白）、&はどうやって入力?

英語を入力するとき、調べたいことばがハイフン（-）を含む場合は省略します。複合語に含まれるスペース（空白）も省略します。
「&」は、「and」と入力します。

例

「heaven-sent」は、「heavensent」と入力
「absolute altitude」は、「absolutealtitude」と入力

英語のスペルがあやふやなときは？

英英辞典や英和辞典では、スペルの記憶があいまいでも、不確かな部分は「?」や「～」で代用して検索できます。
「?」はひとつで一文字の代用です。（ワイルドカード）
「～」はひとつで連続する数文字の代用です。（ブランクワード）

例

「subordinate」の下線のスペルがあいまいなとき →「sub?rdi??te」と入力
「subordinate」の下線のスペルがあいまいなとき →「sub ～ te」と入力

- 「?」は、シフトを押し、離してからKを押して入力します。
- 「～」は、シフトを押し、離してからLを押して入力します。
- 「～」は1ヵ所だけに入力できます。
- 「?」と「～」を同時に使うことはできません。

検索語入力欄に漢字が入力できないときは？

画面の上部に漢と表示されていないときは、漢字入力ができません。

・検索語入力欄に入力できる文字の種類は、辞典や検索方法によって異なります。

・入力欄にカーソルのあるとき画面上部に表示されるマークが、入力できる文字の種類を表しています。

あ...ひらがな、ア...カタカナ、漢...漢字、a...アルファベット、1...数字

手書きパネルに書いた文字が正しく認識されないときは

■共通のご注意

認識されやすく書くポイント

- 続け字にならないようにすること

悪い例

- 楷書でていねいに書くこと

悪い例

- 文字を傾けないこと

悪い例

- 枠からはみ出さない範囲で、できるだけ大きく書くこと

悪い例

良い例

- 点を打つときは、少し長め（2ドット分以上）に書くこと（1ドット分では認識されません）

良い例

悪い例

- 正しい書き順で書く

確認したいポイント

- 漢字は漢字で書く（かな漢字変換機能はありません）
- 画面上部のマーク（あ ア 漢）を見て、希望の文字が入力欄に入れられる種類か確認する（手書き入力ができるときは ➔ **48**ページ）

■ひらがな・カタカナの書きかた

大文字



小文字（「ゃ」や「っ」など）



- 枠に対して縦横とも50%未満の大きさで書く
- 枠の下側に書く

次ページに続く

■英数字の書きかた

A	B	C	D	E	F	G	H	I
J	K	L	M	N	O	P	Q	R
S	T	U	V	W	X	Y	Z	

a	b	c	d	e	f	g	h	i
j	k	l	m	n	o	p	q	r
s	t	u	v	w	x	y	z	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
									

■大文字の「X」と小文字の「x」の書きかた



■よく似た漢字とカタカナの認識について

次のようなよく似た漢字とカタカナは、漢字の表示が優先されます。

夕＝タ　（ゆう）　工＝エ　（こう）　力＝カ　（ちから）　口＝ロ　（くち）

ただし、入力欄上のひとつ前の文字がカタカナのときは、カタカナ表示が優先されます。

■よく似たひらがなとカタカナの認識について

次のようなよく似たひらがなとカタカナは、ひらがなの表示が優先されます。

へ＝へ　り＝リ

ただし、入力欄上のひとつ前の文字がカタカナのときは、カタカナの表示が優先されます。

こんなメッセージが出たら

本機を使用中にメッセージが表示されたときの対処方法について説明します。

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
	電池が消耗しています	電池が消耗している	新しい電池に交換してください。	**239**
辞典機能	候補が多すぎます 1000件だけ表示します	入力したつづりにあてはまることばが多すぎて、すべてを表示することができない	候補を絞り込むために、検索文字を追加してください。	使っている辞典／モードの各ページ
	候補が500件を超えています	入力したつづりにあてはまることばが多すぎる	候補を絞り込むために、検索文字を追加してください。	
	該当する候補がありません※	入力したつづりにあてはまることばや検索条件にあてはまる漢字が見つからない	つづりを入力し直してください。	
	入力に間違いがあります※	入力したつづりが誤っている	つづりを修正してください。	
	さらに検索はできません	「さらに検索」に対応していない別売ソフトの成句／例文のリスト表示画面で、[さらに検索]を押してしまった	別売ソフトは、「さらに検索機能」に対応しておりません。	**108**
	レイアウト変更はできません	レイアウト変更に対応していない別売ソフトの成句／例文のリスト表示画面で、[レイアウト]を押してしまった	別売ソフトは、「レイアウト機能」のセンタリング表示に対応しておりません。	**96**

※メッセージが表示された後、もとの画面に戻ります。

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
ジャンプサーチ	ジャンプする単語がありません※	ジャンプサーチできることばがデータ画面中にない	ジャンプサーチはできません。	**73**
	これ以上できません※	連続でジャンプできる制限数を超えた	ジャンプサーチを終了し、直接ことばを入力して調べてください。	**73** **74**
	ジャンプできません※	ジャンプ先に選んだ辞典／モードでは調べることができないことば／文字を調べようとした	• 調べることば／文字を変更してください。 • ジャンプ先の辞典／モードを変更してください。	**74**
	該当する候補がありません※	調べようとしたことば／文字がジャンプ先に選んだ辞典／モードの中になかった	• 調べることば／文字を変更してください。 • ジャンプ先の辞典／モードを変更してください。	**74**
成句・複合語機能	成句・複合語がありません※ （または） 成句がありません	成句・複合語アイコンが表示されていないときに、成句・複合語を押してしまった	成句・複合語アイコンが表示されていないときは、成句・複合語機能は使えません。	**89**
用例・解説機能	画面上に用例解説がありません※ （または） 画面上に用例がありません （または） 画面上に解説がありません	用例アイコン、または解説アイコンが1つも表示されていないときに、用例・解説を押してしまった	用例アイコン、解説アイコンが表示されていないときは、用例・解説機能は使えません。	**87** **91**
音声機能	音声言語設定がOFFになっているか発音できるデータがないため反転できません※	発音言語設定がOFFになっている	発音させたい言語に設定してください。	**86**
		発音可能な単語がない画面上で、音声を押してしまった	トゥルーボイスアイコンが表示されている画面で、音声を押してください。	**81**

※メッセージが表示された後、もとの画面に戻ります。

次ページに続く

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
ライブラリー機能	通信エラーが発生しました	通信中にUSBケーブルがはずれた	USBケーブルを正しく接続し、通信操作をやり直してください。	**125** **272**
		通信中に異常が発生した	正しく接続されているか確認し、通信操作をやり直してください。再度、同じメッセージが表示される場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書などに記載のカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。	
	EX-wordライブラリーを切断して下さい 訳／決定キーでこのガイダンスを閉じます	通信中に本機の操作で、通信状態を解除した	パソコンを操作し、「EX-wordライブラリー」を終了してください。	—
	エラーが発生しました	SDメモリーカードが正しくセットされていない	正しくセットしてください。	**134**
		SDメモリーカードが書き込み禁止状態になっている	書き込み禁止状態を解除してください。	—
		データの一部に異常が生じた	もう一度、同じ操作を行ってください。再度同じメッセージが表示される場合は、そのコンテンツをパソコンに戻し、再度電子辞書に読み込んでください。「戻す」操作を行っても、EX-wordライブラリー内のコンテンツには、影響を与えません。	「エクスワードデータプラス、エクスワードデータプラス2、エクスワードデータプラス3対応ソフト」同梱の取扱説明書

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
SDメモリーカード	SDメモリーカードが書き込み禁止になっています 利用できるようにする場合はSDメモリーカードのロックを解除してください	SDメモリーカードが書き込み禁止になっている	SDメモリーカードの「LOCK」を解除してください。	−
	SDメモリーカードのフォーマットが違うかデータが壊れています 利用できるようにする場合はこのSDメモリーカードを挿入したままカード保存辞書に反転を移動してください	SDメモリーカードが他の製品専用のフォーマットをされているか、カードに異状がある	画面に表示されるメッセージにしたがって操作してください。なお、SDメモリーカードをフォーマットするとデータを元に戻すことはできませんのでご注意ください。	−
	別の電子辞書とパートナー関係にあるSDメモリーカードが挿入されています 利用できるようにする場合はこのSDメモリーカードを挿入したまま「EX-wordライブラリー」と接続して通信して下さい	すでに他の電子辞書で使用しているSDメモリーカードが挿入されている	「EX-wordライブラリー」でフォーマットして使用してください。	「エクスワードデータプラス、エクスワードデータプラス2、エクスワードデータプラス3対応ソフト」同梱の取扱説明書

次ページに続く

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
SDメモリーカード	以下の状態のSDメモリーカードが挿入されている為、通信は行えません • パートナー関係でない • 書き込み禁止 • フォーマット異常 • データカード	**パートナー関係でない** • 接続中の電子辞書以外の製品で使用したSDメモリーカードが挿入されている 使用できるSDメモリーカードは電子辞書本体とパートナー関係にあるものです（ダウンロードした電子辞書本体でのみ使用できます） • SDメモリーカードにダウンロード後、パソコンを変更したり、EX-wordライブラリーでユーザーリセットあるいはユーザー名を変更して再認証した （再認証した場合は以前に転送したコンテンツは消去されます）	• 新規のカードを使用してください。 • 認証済みのカードを使用してください。	–
		書き込み禁止 • カードのロック	• カードのロックを解除してください。	–

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
SDメモリーカード	以下の状態のSDメモリーカードが挿入されている為、通信は行えません • パートナー関係でない • 書き込み禁止 • フォーマット異常 • データカード	フォーマット異常 • 他の機器（Windowsなど）でフォーマットされたSDメモリーカードを使用した	• 電子辞書本体のライブラリーモードの「カード保存辞書」または「カード保存テキスト」を選ぶと、フォーマット異常の場合は SDメモリーカードをフォーマットしますか? ●はい ○いいえ 選んで決定キーを押してください が自動的に表示されますので、フォーマット実行してください。 ただし、SDメモリーカードをフォーマットすると、記録されているデータはすべて消去されます。	−
		データカード • データカードを差したまま通信している（別売で、SDメモリーカードにコンテンツをいれて販売しているものを挿入したまま通信している）	• データカードを取り出して通信してください。	−

次ページに続く

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
SDメモリーカード	新規のSDメモリーカードが挿入されています 利用できるようにする場合はこのSDメモリーカードを挿入したまま「EX-wordライブラリー」と接続して通信して下さい	新しいSDメモリーカードまたはフォーマット済みのSDメモリーカードが挿入されている	そのまま「EX-wordライブラリー」と接続してください。	「エクスワードデータプラス、エクスワードデータプラス2、エクスワードデータプラス3対応ソフト」同梱の取扱説明書
	コンテンツがありません	SDメモリーカードにコンテンツが入っていない	コンテンツを「EX-wordライブラリー」より転送してください。	
	カードがありません	SDメモリーカードが挿入されていない	SDメモリーカードを挿入してください。	**134**
	このカードは利用できません	不正にコピーされたSDメモリーカードが挿入されている	正しいSDメモリーコンテンツカードを挿入してください。	−
単語帳	これ以上登録できません※	単語帳に登録できる制限数を超えた	単語帳に登録されている不要なことばを削除してから、もう一度登録を行ってください。	**110** **113**
−	重大な問題が発生した恐れがあります 取扱説明書をご確認の上、最寄のサービスステーションにご連絡下さい	静電気の影響や強い衝撃などが加わった	最寄りのカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。 なお、戻る/リストを押すと使用できる状態になりますが、ヒストリーや単語帳にデータを保存／登録することはできません。	**272**

こんな**症状**がおこったら･･･

本機の動きがおかしいときは、まず、**アルカリ乾電池を使用しているか**、ご確認ください。
次に、下の表を参考に対処してください。

	状態	考えられる原因	対処方法	参照ページ
電源	電源がONできない	電池が消耗している	電池を交換してください。	**239**
動作	ちょっと目を離したスキに電源がOFFになってしまう	オートパワーオフ機能により電源OFFになった	電源をONにしてください。	**14**
		電池が消耗している	電池を交換してください。	**239**
	急に表示画面が消えてしまう	電池が消耗している	電池を交換してください。	**239**
	急にコントラスト設定画面になってしまう	電池が消耗している	電池を交換してください。	**239**
	ひらがな、カタカナを入れると「っっっ...』ッッッ...」と表示されてしまう	ローマ字かな入力に設定されているときに、かな入力の方法で操作している	かな入力に切り替えてください。	**43**
ライブラリー機能	通信できない	正しく接続されていない	本機とパソコンがUSBケーブルで正しく接続されているか確認してください。	**125**
	SDメモリーカードにアクセスできない	SDメモリーカードが正しくセットされていない	SDメモリーカードを正しくセットしてください。	**134**
	テキストファイルが「EX-wordテキストローダー」で転送できない	テキストファイルが圧縮されている	圧縮ファイルを解凍して、再度転送してください。	**123**
バックライト	バックライトが点灯しない、または点滅する	電池が消耗している	電池を交換してください。	**239**

次ページに続く

	状態	考えられる原因	対処方法	参照ページ
発音	スピーカーから発音が聞こえない	音量が適切でない	音量を調整してください。	**80**
		音声出力切換スイッチが「PHONES」側になっている	「SPEAKER」側にしてください。	**79**
	ヘッドホンから発音が聞こえない	音量が適切でない	音量を調整してください。	**80**
		音声出力切換スイッチが「SPEAKER」側になっている	「PHONES」側にしてください。	**79**
		ヘッドホンが正しく接続されていない	ジャックに正しく奥まで差し込まれているか確認してください。	**79**
		付属品以外のヘッドホンを使用している	付属の専用ヘッドホンを使用してください。	**79**
	音がひずんだり、バックライトがちらつく	音量が大きすぎる	音量を調節してください。	**80**
		電池が消耗している	電池を交換してください。	**239**
手書きパネル	タッチしても認識されない	タッチする位置と認識される位置がずれている	手書きパネル調整を行ってください。	**257**
		手書きで文字を入力しているときに本機のキーが押された	手書入力中は本機のキーを押さないでください。	—
		手書きで入力した文字が、使う辞典に対応していない	手書き入力できる文字の種類を確認してください。	**48**
	タッチする位置と表示される文字の位置がずれている	タッチする位置と認識される位置がずれている	手書きパネル調整を行ってください。	**257**

リセットするときは

静電気の影響などにより、動きがおかしくなったり操作を受け付けなくなったりすることがあります。このようなときは本機をリセットしてください。

■大切!リセットについて

- 必ず、電源を切ってからリセットしてください。電源を切らずにリセットすると、ヒストリーや設定などの情報が消える場合があります。
- リセットボタンを押すものに、つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

1 **電源が入っていたら、ON/OFFを押して電源を切る**

2 **本体裏面にあるリセットボタンを押す**

付属のタッチペンで押します。

※ つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。



リセットボタン

3 **本機を開け、◀または▶を押して画面の明るさを調整する**



次ページに続く

4 訳／決定を押す

手書きパネルのコントラスト設定画面が表示されます。
必要に応じて、◀または▶を押して、手書きパネルの明るさを調節します。



5 訳／決定を押す

6 「手書きパネル調整」の画面が表示されたら、手書きパネルの4つの十字マークの中心をひとつひとつ付属のタッチペンでタッチします。



メニュー画面が表示されます。

電池を交換する

画面に「電池が消耗しています」と表示されたときは、早めに電池を交換してください。
表示されなくても、1年に1度は必ず電池交換をしてください。

■大切！電池を交換する前に

- 必ず、電源を切ってから電池を交換してください。電源を切らずに電池を交換すると、ヒストリーや設定などの情報が消える場合があります。
- 新しく入れる電池は、必ず2本とも新品のものを使ってください。
- 必ずアルカリ単4形乾電池をご使用ください。指定以外の電池では、電池寿命が著しく短くなったり、誤動作を起こすことがあります。

1 **新品のアルカリ単4形乾電池2本を用意する**

2 ON/OFF **を押して、電源を切る**

3 **電池ブタを取り外す**

2 ヵ所の部分を押しながら矢印の方向へスライドさせます。



次ページに続く

4 古い電池を取り出し、新しい電池をセットして、電池ブタを取り付ける

・取り出し用リボンを引き上げて、電池を取り出します。
・取り出し用リボンの上に、電池を載せます。
・電池ブタを取り付ける際は、タッチペンをケースから取り出しておくことをおすすめします。（タッチペンの取り出し方➔ **24**ページ）



5 本体裏面にあるリセットボタンを押す

付属のタッチペンで押します。
※ つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。



6 中央部分に指をかけて、本機を開ける

コントラスト設定画面が表示されます。



7 必要に応じて、◀または▶を押して画面の明るさを調整する



8 訳／決定を押す

手書きパネルのコントラスト設定画面が表示されます。
必要に応じて、◀または▶を押して、手書きパネルの明るさを調節します。



9 訳／決定を押す

10 「手書きパネル調整」の画面が表示されたら、手書きパネルの4つの十字マークの中心をひとつひとつ付属のタッチペンでタッチします。



メニュー画面が表示されます。

電池の取り扱い上の注意

⚠危険

アルカリ電池について

アルカリ電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。

1. 目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。
2. ただちに医師の治療を受ける。

そのままにしておくと失明の原因となります。

⚠警告

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。

- 分解しない、ショートさせない
- 加熱しない、火の中に投入しない
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池を混ぜて使用しない

- 充電しない
- 極性（+と−の向き）に注意して正しく入れる

⚠注意

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

- 本機で指定されている電池以外は使用しない
- 長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく

付録

キーのなまえとはたらき



1 辞典／モードキー

それぞれのキーに登録されている辞典の最初のページを表示します。
上の行の辞典やモードを使うときは、そのキーを1回押します。
下の行の辞典やモードを使うときは、そのキーをもう1回押します。

➔ **70**ページ

2 ON/OFF （電源）スイッチ

➔ **14**ページ

3 シフトキー

- 「?」や「~」を入力するときに使います。➔ **45**ページ
- 辞典／モードキーの下の行の辞典やモードを使うときに、まずこのキーを押してから辞典／モードキーを押す、という使いかたもできます。➔ **71**ページ

次ページに続く

•いま調べていることばのひとつ前またはひとつ後のことばの意味を見るときに、まずこのキーを押してから▲または▼を押します。
➔ **67**ページ
•設定を変更するための操作で使います。➔ **255**ページ

4 さらに検索キー
•表示されていることばをさらに詳しく検索したり、成句／例文を絞り込んで検索することができます。➔ **108**ページ

5 成句・複合語キー
•「英語系の辞典」で、調べている単語を使った成句（熟語）や複合語を調べるとき押します。➔ **89**ページ

6 ▲▼（ページ送り）キー
•画面の表示に続きがあるときに押すと、いま見えていない部分が表示されます。➔ **67**ページ
•いま調べていることばのひとつ前またはひとつ後のことばの意味を見たいとき、シフトを押し、離してから▲または▼を押します。
➔ **67**ページ

7 戻る/リストキー
•ひとつ前の画面に戻るときに押します。➔ **69**ページ
•各辞典／モードの最初のページで押すと、メニュー画面になります。
•ことばの意味の画面で押すと、ひとつ前の画面、つまりそのことばを含むことばの一覧（リスト）が表示されます。

8 用例・解説キー
•用例や解説のある辞典で、それらを見るときに押します。
➔ **87**、**91**ページ

9 熟語キー
•「漢字源」（漢和辞典）で、調べている漢字を使った熟語を見るとき押します。➔ **90**ページ

10 訂正
- 手書き入力時、文字を書き直したいとき、ここをタッチします。
  ➔ **49**ページ

11 ヒストリー（ガイド）**キー**
- 少し前に調べたことばを再度調べるときに押します。➔ **115**ページ
- ガイドを見るときは、シフトを押し、離してからこのキーを押します。
  ➔ **117**ページ

12 認識
- 一文字ずつ確かめる方式での手書き入力後、ここをタッチします。
  ➔ **49**ページ

13 スーパージャンプ**キー**
- 意味や解説の画面から同じ辞典の関連項目にジャンプしたり、画面で使われていることばを別の辞典で調べるときに押します。
  ➔ **73**、**74**ページ

14 文字サイズ（ズーム）**キー**
- 画面に表示する文字のサイズを変更したいときに押します。
  ➔ **92**ページ
- 意味や解説の画面で文字を拡大して見たいときは、シフトを押し、離してからこのキーを押します。➔ **94**ページ

15 訳／決定**キー**
- 調べたいことばを入力したり、項目を選んだら、このキーを押して先に進みます。➔ **31**、**36**ページなど

16 ▲▼◀▶**キー**
- カーソル（文字の下の横線）を左右に動かすときに◀▶を押します。
  ➔ **46**ページ
- 白黒反転表示を前後左右に動かして希望の項目を選ぶときに▲▼◀▶を押します。➔ **31**ページ
- 画面の表示に続きがあるときは、押し続けると続きの画面に移動することができます。➔ **67**ページ

次ページに続く

17 レイアウト**キー**

- 画面のレイアウトを変更したいときは、このキーを押します。➔ **95**ページ

18 読み上げ 音声**キー**

- ネイティブの発音による音声を聞くときに押します。➔ **81**ページ
- 合成音声で発音を聞くときは、シフトを押し、離してからこのキーを押します。➔ **84**ページ

19 設定 削除**キー**

- まちがって入力した文字を訂正するときに使います。➔ **46**ページ
- 設定を変更するための操作で使います。➔ **255**ページ

20キーボード

文字や数字を入力するときに使います。➔ **42** ～ **45**ページ

21 バックライト **キー**

バックライトを点けたり消したりします。➔ **15**ページ

※電卓機能で使うキーについては、**118**ページをご覧ください。

ローマ字／かな対応表

ローマ字かな入力で入力するときの、つづりかたの一覧です。

あ行	あ	い	う	え	お
	A	I	U	E	O
か行	か	き	く	け	こ
	KA CA	KI	KU CU QU	KE	KO CO
が行	が	ぎ	ぐ	げ	ご
	GA	GI	GU	GE	GO
さ行	さ	し	す	せ	そ
	SA	SI SHI	SU	SE	SO
ざ行	ざ	じ	ず	ぜ	ぞ
	ZA	ZI JI	ZU	ZE	ZO
た行	た	ち	つ	て	と
	TA	TI CHI	TU TSU	TE	TO
だ行	だ	ぢ	づ	で	ど
	DA	DI	DU	DE	DO
な行	な	に	ぬ	ね	の
	NA	NI	NU	NE	NO
は行	は	ひ	ふ	へ	ほ
	HA	HI	HU FU	HE	HO
ば行	ば	び	ぶ	べ	ぼ
	BA	BI	BU	BE	BO
ぱ行	ぱ	ぴ	ぷ	ぺ	ぽ
	PA	PI	PU	PE	PO
ま行	ま	み	む	め	も
	MA	MI	MU	ME	MO

や行	や		ゆ	いぇ	よ
	YA		YU	YE	YO

次ページに続く

ら行	ら	り	る	れ	ろ
	RA LA	RI LI	RU LU	RE LE	
わ行	わ	ゐ	う	ゑ	を
	WA	WI	WU	WE	WO
ん	NN	N+子音	MP+母音	MB+母音	

ぁ行	ぁ	ぃ	ぅ	ぇ	ぉ
	XA シフトA	XI シフトI	XU シフトU	XE シフトE	XO シフトO
ゃ行	ゃ		ゅ		ょ
	XYA Yシフト A		XYU Yシフト U		XYO Yシフト O
っ	XTU LTU	XTSU TCH	子音+子音	Tシフト U TSシフト U	
ゎ	XWA	Wシフト A			

きゃ行	きゃ	きぃ	きゅ	きぇ	きょ
	KYA	KYI	KYU	KYE	KYO
ぎゃ行	ぎゃ	ぎぃ	ぎゅ	ぎぇ	ぎょ
	GYA	GYI	GYU	GYE	GYO
くぁ行	くぁ	くぃ		くぇ	くぉ
	QA	QI		QE	QO
くゎ行	くゎ	くぃ	くぅ	くぇ	くぉ
	KWA QWA	KWI	KWU	KWE	KWO
ぐゎ行	ぐゎ	ぐぃ	ぐぅ	ぐぇ	ぐぉ
	GWA	GWI	GWU	GWE	GWO
しゃ行	しゃ		しゅ	しぇ	しょ
	SYA SHA		SYU SHU	SYE SHE	SYO SHO
じゃ行	じゃ	じぃ	じゅ	じぇ	じょ
	ZYA JA JYA	ZYI JYI	ZYU JU JYU	ZYE JE JYE	ZYO JO JYO

ちゃ行	ちゃ	ちぃ	ちゅ	ちぇ	ちょ
	TYA CYA CHA	TYI CYI	TYU CYU CHU	TYE CYE CHE	TYO CYO CHO
ぢゃ行	ぢゃ	ぢぃ	ぢゅ	ぢぇ	ぢょ
	DYA	DYI	DYU	DYE	DYO
つぁ行	つぁ	つぃ		つぇ	つぉ
	TSA	TSI		TSE	TSO
てゃ行	てゃ	てぃ	てゅ	てぇ	てょ
	THA	THI	THU	THE	THO
でゃ行	でゃ	でぃ	でゅ	でぇ	でょ
	DHA	DHI	DHU	DHE	DHO
とぅ			TWU		
どぅ			DWU		
にゃ行	にゃ	にぃ	にゅ	にぇ	にょ
	NYA	NYI	NYU	NYE	NYO
ひゃ行	ひゃ	ひぃ	ひゅ	ひぇ	ひょ
	HYA	HYI	HYU	HYE	HYO
びゃ行	びゃ	びぃ	びゅ	びぇ	びょ
	BYA	BYI	BYU	BYE	BYO
ぴゃ行	ぴゃ	ぴぃ	ぴゅ	ぴぇ	ぴょ
	PYA	PYI	PYU	PYE	PYO
ふぁ行	ふぁ	ふぃ		ふぇ	ふぉ
	FA	FI		FE	FO
ふゃ行	ふゃ	ふぃ	ふゅ	ふぇ	ふょ
	FYA	FYI	FYU	FYE	FYO
みゃ行	みゃ	みぃ	みゅ	みぇ	みょ
	MYA	MYI	MYU	MYE	MYO
りゃ行	りゃ	りぃ	りゅ	りぇ	りょ
	RYA LYA	RYI LYI	RYU LYU	RYE LYE	RYO LYO
ゔぁ行	ゔぁ	ゔぃ	ゔ	ゔぇ	ゔぉ
	VA	VI	VU	VE	VO
ぶゃ行	ぶゃ	ぶぃ	ぶゅ	ぶぇ	ぶょ
	VYA	VYI	VYU	VYE	VYO

機能別　対象辞典／モード名　一覧 ・・・・・・・・

■画面分割検索

アルファベット検索
ランダムハウス英和大辞典、オックスフォード現代英英辞典、ジーニアス英和辞典、英語類語辞典、ブリタニカ国際大百科事典

かな検索
精選版 日本国語大辞典、デジタル大辞泉/逆引き大辞泉、明鏡国語辞典、ブリタニカ国際大百科事典、百科事典マイペディア、家庭医学大全科、食の医学館、プログレッシブ和英中辞典、日本語大シソーラス、ことば選び辞典、カタカナ語新辞典、全訳古語辞典、日本史事典、世界史事典

■絞り込み／語順指定検索

例文
ランダムハウス英和大辞典、オックスフォード現代英英辞典、ジーニアス英和辞典、英会話とっさのひとこと辞典、英会話海外旅行ひとこと辞典、英会話ビジネスひとこと辞典、複数辞書アルファベットで検索

成句
ランダムハウス英和大辞典、オックスフォード現代英英辞典、ジーニアス英和辞典、複数辞書アルファベットで検索

■各単語帳に登録される辞典／モード名

単語帳(英語)
ランダムハウス英和大辞典、オックスフォード現代英英辞典、ジーニアス英和辞典、英語類語辞典

単語帳(和英)
プログレッシブ和英中辞典

単語帳(国語)
精選版 日本国語大辞典、デジタル大辞泉/逆引き大辞泉、明鏡国語辞典、

日本語大シソーラス、故事ことわざ辞典、四字熟語辞典

ダウンロード帳(外国語)
ライブラリーに追加した辞典

ダウンロード帳(日本語)
ライブラリーに追加した辞典

例文帳(英語)
ランダムハウス英和大辞典、オックスフォード現代英英辞典、ジーニアス英和辞典

例文帳(会話)
英会話とっさのひとこと辞典、英会話ビジネスひとこと辞典

成句帳(英語)
ランダムハウス英和大辞典、オックスフォード現代英英辞典、ジーニアス英和辞典

単語帳(漢字源)

単語帳(全訳古語辞典)

単語帳(日本史)
日本史事典

単語帳(世界史)
世界史事典

単語帳(近現代文学事典)

単語帳(古典文学／名歌名句事典)

単語帳(百人一首)

トラベル帳
英会話海外旅行ひとこと辞典、英語自遊自在、スペイン語自遊自在、ドイツ語自遊自在、フランス語自遊自在、イタリア語自遊自在、中国語自遊自在、韓国語自遊自在、タイ語自遊自在、日独英対訳小辞典、日仏英対訳小辞典、日中英対訳小辞典、日伊英対訳小辞典、日西英対訳小辞典、日韓英対訳小辞典、日タイ英対訳小辞典、ドクターパスポート、世界の料理･メニュー辞典

次ページに続く

単語帳(その他)

ブリタニカ国際大百科事典、百科事典マイペディア、家庭医学大全科、食の医学館、カタカナで引くスペリング辞典、ことば選び辞典、カタカナ語新辞典、数え方の辞典、日本語「語源」辞典、問題な日本語、続弾!問題な日本語、くらしの法律百科、常用漢字の難読辞典、言葉の作法辞典、全国方言一覧辞典、医者からもらった薬がわかる本、正しい治療がわかる本、漢方薬の手引き、サプリメント事典、ホトトギス俳句季題便覧、合本俳句歳時記、ワインコンパニオン、スポーツ用語辞典、パソコン用語事典、経済・ビジネス用語辞典、ビジネスキーワード、時事英単語帳

■複数辞書ひらがなで検索

精選版 日本国語大辞典／デジタル大辞泉/逆引き大辞泉／明鏡国語辞典／ブリタニカ国際大百科事典／百科事典マイペディア／家庭医学大全科／食の医学館／プログレッシブ和英中辞典／カタカナで引くスペリング辞典／英会話海外旅行ひとこと辞典／日本語大シソーラス／ことば選び辞典／カタカナ語新辞典／全訳古語辞典／故事ことわざ辞典／四字熟語辞典／日独英対訳小辞典／日仏英対訳小辞典／日中英対訳小辞典／日伊英対訳小辞典／日西英対訳小辞典／日韓英対訳小辞典／日タイ英対訳小辞典／世界の料理・メニュー辞典／日本史事典／世界史事典／近現代文学事典／古語林古典文学事典/名歌名句事典／数え方の辞典／日本語「語源」辞典／問題な日本語／続弾!問題な日本語／くらしの法律百科／常用漢字の難読辞典／言葉の作法辞典／全国方言一覧辞典／医者からもらった薬がわかる本／正しい治療がわかる本／漢方薬の手引き／サプリメント事典／ホトトギス俳句季題便覧／合本俳句歳時記／ワインコンパニオン／スポーツ用語辞典／パソコン用語事典／経済・ビジネス用語辞典／ビジネスキーワード

■複数辞書アルファベットで検索

見出し語検索

ランダムハウス英和大辞典／オックスフォード現代英英辞典／ジーニアス英和辞典／英語類語辞典／精選版 日本国語大辞典／デジタル大辞泉/逆引き大辞泉／明鏡国語辞典／ブリタニカ国際大百科事典／英会話海

外旅行ひとこと辞典／カタカナ語新辞典／世界の料理･メニュー辞典／サプリメント事典／ワインコンパニオン／スポーツ用語辞典／パソコン用語事典／時事英単語帳

例文検索

ランダムハウス英和大辞典／オックスフォード現代英英辞典／ジーニアス英和辞典／英会話とっさのひとこと辞典／英会話海外旅行ひとこと辞典／英会話ビジネスひとこと辞典

成句検索

ランダムハウス英和大辞典／オックスフォード現代英英辞典／ジーニアス英和辞典

■複数辞書漢字で検索

精選版 日本国語大辞典／デジタル大辞泉/逆引き大辞泉／明鏡国語辞典／漢字源※

※熟語のみ

設定の変更

本機のいろいろな設定を、使いやすいように変更することができます。
設定できる項目と設定の選択肢は次のとおりです。
＊お買い上げ時の設定が**下線つきの太字**で書かれています。

項　目	設定の選択肢	説　明
キー入力音設定	ON	キーを押すとピッと音が出る
	OFF	音は出ない
オートパワーオフ（自動電源オフまでの時間）	3分／ **6分**／ 10分／ 15分／ 30分／45分／ 60分／ 120分	−
コントラスト設定（画面の明るさ）	もっとも淡い状態からもっとも濃い状態まで無段階	−
手書きパネルコントラスト設定（手書きパネルの明るさ）	もっとも淡い状態からもっとも濃い状態まで無段階	−
すぐ出るサーチ設定	**ON**	すぐ出るサーチ（➔ **34**ページ）を使って検索する
	OFF	すぐ出るサーチを使わない
入力設定（挿入／上書き）	**挿入**	入力した文字を訂正するとき、挿入モードにする
	上書き	入力した文字を訂正するとき、上書きモードにする
キーボード設定（ひらがな入力の方法）	**ローマ字かな入力**	ひらがな、カタカナをローマ字入力で入力する
	かなめくり入力	ひらがな、カタカナをかな入力で入力する

手書き認識設定	**手動**	手書きパネルに文字を書いた後、[認識]をタッチすると認識される
	自動	手書きパネルに文字を書いた後、[認識]をタッチしなくとも、約1秒後に認識される
手書きパネル調整	タッチペンを見る視線と手書きパネルのタッチ箇所が一致するように調整	−

■設定変更の手順

設定を変更するときは、いずれかの辞典の最初のページから操作をはじめてください。
それ以外の画面からでも操作できますが、設定できる内容が制限されることがあります。

ここでは、例として自動電源オフまでの時間を3分に設定してみます。
いずれかの辞典の最初のページを表示し、以下のようにします。

操　作	画　面
[シフト]を押し、離してから[設定 削除]を押す 「設定項目」画面が表示されます。	
[▲][▼]で「環境設定」を選び、[訳／決定]を押す 「環境設定」画面が表示されます。	

次ページに続く

▲▼◀▶で設定したい項目（ここでは「オートパワーオフ設定」）を選び、訳／決定を押す

選択肢の画面が表示されます。



▲▼◀▶で希望する選択肢（ここでは「3分」）を選び、訳／決定を押す

- その他の設定項目も、同様の手順で設定します。

  操作のしかたが他と異なるものや、特に注意が必要なものについて、次の項目で補足説明します。

「コントラスト設定」について

「コントラスト設定」の画面では、◀▶を使って、画面が希望の明るさになるように調整し、訳／決定を押します。



「手書きパネルコントラスト設定」について

「手書きパネルコントラスト設定」の画面を表示したら、◀▶を押して、手書きパネルの明るさを調節します。手書きパネルが希望の明るさになるように調整します。



「手書きパネル調整」について

手書きパネルを、タッチペンでタッチする位置と表示される手書き文字が微妙にずれているなど、調整が必要なときに「手書きパネル調整」をします。
「手書きパネル調整」の画面を表示したら、タッチペンで手書きパネルの4つの十字マークの中心をひとつひとつタッチペンでタッチします。



「すぐ出るサーチ設定」をOFFにすると

読みやスペルを入力しても候補一覧の画面に進みません。
何文字か、あるいは最後まで入力したら訳／決定を押します。
「パターン2」（➔ **36**ページ）と同じになります。

仕様

- 型式：XD-GW6900
- 収録内容：収録している辞書の種類・収録数については、「収録辞典の使いかた」（➔ **168**ページ）を参照してください。
- 表示：480×320フルドットマトリックス液晶表示
- 電卓機能：12桁・四則演算・四則定数計算・独立メモリー計算・混合計算
  ※小数点は、上位桁優先のフローティング（浮動）方式
  ※メモリー内容は、常時表示
- 記憶容量（ライブラリー機能用の本体ユーザーエリア）：約50MB
  - 表記容量は、1KB=1024バイト、1MB=1024^2バイト、1GB=1024^3バイト換算値です。
- 消費電力：0.6W
- 電源および電池寿命（使用温度25℃の場合）：
  アルカリ単4形乾電池2本
  LR03（AM4）：
  - 英和辞典の訳表示画面で連続放置時 …… 約130時間
  - 入力・検索4分間／訳表示画面55分間表示／スピーカーで1分音声出力を繰り返したとき …… 約70時間
    （SDメモリーカードを使用したときは、約60時間）
  - 入力・検索4分間／訳表示画面55分間表示／スピーカーで1分音声出力／バックライト3分間点灯を繰り返したとき
    …… 約60時間
  - スピーカーまたはヘッドホンで音声出力を繰り返したとき
    …… 約10時間

  ※ SDメモリーカードの種類や使用状況、電池の種類、使用環境、使用方法(バックライトの使用頻度、音量や音声出力の使用回数)により変動します。
- オートパワーオフ機能：約3分・6分・10分・15分・30分・45分・60分・120分の8種類から設定可能
- レジューム機能：電源OFFした時点までの画面やデータを保持
- 使用温度範囲：0℃～ 40℃
- 大きさ：閉じたとき＝奥行き109.9×幅150.5×高さ17.2mm（閉時、最薄部）、高さ20.9mm（閉時、最厚部）
- 重さ：約320g（電池込み）

本機は FINEART Technology 社の手書き認識機能を搭載しています。
FineArt Copyright
Handwriting Recognition Engine V2

本機のネイティブ音声機能の一部は米国Fonix Speech Inc.社のVoiceCompress®を使用しています。

※ 本機の英語・ドイツ語・フランス語・イタリア語・スペイン語音声読み上げ機能は米国Fonix Speech Inc.社のDECtalk™を使用しています。
本機の中国語音声読み上げ機能は中国SinoVoice社のjTTSを使用しています。

音声読み上げ機能は一切の誤りなく文章を読み上げることを保障するものではありません。音声読み上げ機能の使用により発生した損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、当社および使用許諾権者では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

■別売品
- エクスワード純正ケース
- タッチペン&保護フィルムセット (XD-PF1)
- エクスワードデータプラス、エクスワードデータプラス2、エクスワードデータプラス3対応ソフトCD-ROM版／データカード版
（各種専門分野／生活・実用／外国語など）

詳しくは、弊社電子辞書エクスワードホームページ(以下) をご覧ください。
http://casio.jp/exword/

さくいん

アルファベット・記号・数字

and…… 61
EX-wordテキストローダー 122
EX-wordライブラリーソフト 136
SDメモリーカード …… 132
「&」…… 223
「?」…… 224
「～」…… 224
「and」…… 223
「ヴ」…… 223
「ぢ」「づ」と「じ」「ず」 222
「ー」（音引き）…… 222
(-) …… 61, 223
（空白） …… 61, 223
～…… 45, 61

あ行

アフターサービス…… 270
アメリカの市販薬ラクラク活用ブック… 206
アルファベットの入力 …… 45
意外な話1000…… 187
医者からもらった薬がわかる本… 195
上書き…… 46, 254
英会話海外旅行ひとこと辞典… 184
英会話とっさのひとこと辞典… 184
英会話ビジネスひとこと辞典… 185
英語類語辞典 …… 183
オートパワーオフ …… 254
お買い上げ時の設定 … 254
お気に入り…… 105
お客様ご相談窓口 …… 272
オックスフォード現代英英辞典… 181
音声 …… 79
音声言語設定 …… 86
音声出力切換スイッチ…… 79
音声設定 …… 85, 86
音声速度設定 …… 85
音量ダイヤル …… 80

か行

海外赴任 リロケーションガイド… 209
会計用語辞典 …… 207
解説 …… 87
ガイド……117
学習用コンテンツ…… 137
各部のなまえとはたらき… 22
数え方の辞典 …… 189
カタカナ語新辞典 …… 177
カタカナで引くスペリング辞典… 183
合本俳句歳時記 …… 199
家庭医学大全科 …… 194
カテゴリー…… 29
かなめくり入力…… 44, 254
株式用語辞典 …… 207
画面で表示される記号 … 28
画面分割検索 …… 76

環境設定 …… 255
漢検プチドリル …… 146
漢検プチドリル2級 …… 213
漢検プチドリル3級 …… 213
冠婚葬祭マナー事典 … 192
漢字源 …… 175
漢方薬の手引き …… 197
慣用句検索 …… 57
キー入力音設定 …… 254
キーのなまえとはたらき… 25, 243
キーボード設定 …… 254
キーワード検索 …… 98
記号選択画面 …… 62
逆引き検索 …… 55
近現代文学事典 …… 212
金融用語辞典 …… 207
くらしの法律百科 …… 192
経営用語辞典 …… 207
敬語早わかり辞典 …… 193
経済・ビジネス用語辞典 207
経済新語辞典 …… 207
広告用語辞典 …… 208
合成音声 …… 83
古語林古典文学事典 … 213
古語林名歌名句事典 … 213
故事ことわざ辞典 …… 178
ことば選び辞典 …… 177
言葉の作法辞典 …… 193
古典名作冒頭選/現代文名作選… 212
コントラスト設定 …… 254

さ行

サプリメント事典 …… 198
さらに検索 …… 18
ジーニアス英和辞典 … 182
しおり …… 129
時事英単語帳 …… 209
辞典／モードキー …… 70
絞り込み検索 …… 108
ジャンプ …… 72, 74
熟語 …… 90
仕様 …… 258
常用漢字の難読辞典 … 193
食の医学館 …… 197
シリアルナンバー …… 10
数字の入力 …… 45
スーパージャンプ …… 73, 74
ズーム …… 94
すぐ出るサーチ …… 34
すぐ出るサーチ設定 …… 254
スピーカー …… 79
スペリング検索 …… 58
スペルチェック …… 62
スポーツ用語辞典 …… 200
成句 …… 89
成句検索 …… 64
精選版　日本国語大辞典… 173
世界史事典 …… 210
世界の料理・メニュー辞典… 206
設定 …… 254
全国方言一覧辞典 …… 194
センタリング …… 96
全訳古語辞典 …… 178

次ページに続く

挿入…… 46, 254
続・日本語知識辞典 … 189
続弾！問題な日本語 …… 191

た行

正しい治療がわかる本 196
タッチペン…… 24
単語帳 …… 109
単語帳設定 ……113
ディクテーション（書き取り）… 145
訂正 …… 49, 54
手書き入力 …… 47
手書き認識設定 …… 255
手書きパネル …… 47
手書きパネルコントラスト設定… 254
手書きパネル調整 …… 255
デジタル大辞泉／逆引き大辞泉… 174
電源を入れる・切る …… 14
電子辞書でどこでも英会話… 185
電卓 ……118
電池交換 …… 239
トゥルーボイス …… 81
ドクターパスポート …… 204

な行

日伊英対訳小辞典 …… 203
日韓英対訳小辞典 …… 204
日西英対訳小辞典 …… 203
日タイ英対訳小辞典 … 204
日中英対訳小辞典 …… 203
日独英対訳小辞典 …… 202
日仏英対訳小辞典 …… 203
日本語○×辞典…… 190
日本語「語源」辞典…… 190
日本語キーワード例文検索
（G英和辞典より）… 99, 216
日本語キーワード例文検索
（RH英和大辞典より）… 218
日本国憲法 …… 188
日本語大シソーラス…… 176
日本語知識辞典 …… 189
日本史事典 …… 210
入力設定 …… 254
認識 …… 49
脳鍛アプリ ……154, 158
脳鍛アプリ 数字パズル… 214
脳鍛アプリ 明鏡日本語クイズ… 214

は行

パソコン用語辞典 …… 207
パターン1 …… 34
パターン2 …… 36
パターン3 …… 38
パターン4 …… 40
バックライト …… 15
早わかり20世紀年表 … 187
ビジネスキーワード…… 208
ビジネス便利事典 …… 210
ヒストリー ……114
ひとり歩きのイタリア語自遊自在… 201
ひとり歩きの英語自遊自在… 200
ひとり歩きの韓国語自遊自在… 202
ひとり歩きのスペイン語自遊自在… 200
ひとり歩きのタイ語自遊自在… 202
ひとり歩きの中国語自遊自在… 201

ひとり歩きのドイツ語自遊自在… 201
ひとり歩きのフランス語自遊自在… 201
百人一首……211
百ます計算 …… 165, 215
百科事典マイペディア … 186
ひらがなの入力…… 42, 43
複合語 …… 89
複数辞書アルファベットで検索… 219
複数辞書漢字で検索 … 220
複数辞書ひらがなで検索 219
複数辞典の一括検索 … 100
付属品 …… 10
ブランクワード …… 61, 224
ブリタニカ国際大百科事典… 186
プレビュー…… 27
プログレッシブ和英中辞典… 182
分野別小事典（大辞泉より)… 215
分野別小事典(マイペディアより)… 216
ページ送り…… 67
ヘッドホン …… 79
保険用語辞典 …… 207
ホトトギス俳句季題便覧 198

ま行

見出し語検索 …… 60
明鏡国語辞典 …… 175
明鏡日本語クイズ…… 188
メッセージ…… 228
メニュー…… 30
モード…… 71
文字サイズ…… 92
文字の入力方法 …… 42
戻る …… 69
問題な日本語 …… 191

や行

優先設定 …… 103
用例 …… 91
四字熟語辞典 …… 179
読み上げ…… 83

ら行

ライブラリー…… 120
ランダムハウス英和大辞典… 180
リスト（一覧） …… 27
リスト件数…… 27
リセット …… 237
流通用語辞典 …… 207
レイアウト …… 95
例文検索 …… 65
ローマ字かな入力 42, 254

わ行

ワイルドカード …… 61, 224
ワインコンパニオン …… 199

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

保証・アフターサービスについて

■ 保証書はよくお読みください

保証書は必ず「お買い上げ日·販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

■ 保証期間は保証書に記載されています

■ 修理を依頼されるときは

まず、もう一度、取扱説明書に従って正しく操作していただき、直らないときには次の処置をしてください。

● 保証期間中は
保証書の規定に従ってお買い上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ修理相談窓口が修理をさせていただきます。
- 保証書に「持込修理」と記載されているものは、製品に保証書を添えてご持参またはご送付ください。
- 保証書に「出張修理」と記載されているものは、お買い上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ修理相談窓口までご連絡ください。

● 保証期間が過ぎているときは
お買い上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ修理相談窓口までご連絡ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

■ あらかじめご了承いただきたいこと

●「修理のとき一部代替部品を使わせていただくこと」や「修理が困難な場合には、修理せず同等品と交換させていただくこと」があります。
また、特別注文された製品の修理では、ケースなどをカシオ純正部品と交換させていただくことがあります。

- 修理のとき、交換した部品を再生、再利用する場合があります。修理受付時に特段のお申し出がない限り、交換した部品は弊社にて引き取らせていただきます。
- 日本国内向けの製品は海外での修理受付ができません。修理品は日本まで移動の上、日本国内のカシオテクノ修理相談窓口にご依頼ください。

■ アフターサービスなどについておわかりにならないときは

お買い上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。

お客様ご相談窓口

機能・操作のご相談窓口 ⇨ カシオお客様相談室

カシオお客様相談室（電子辞書専用）

0570-088977 市内通話料金のみでご利用いただけます。

受付時間　月曜日～土曜日 AM9:00～PM5:30（日・祝日・年末年始・夏期休暇等は除く）

携帯電話・PHS・IP電話等をご利用の場合は、03-5334-4948（東京）／06-6243-6667（大阪）へお掛けください。

修理のご相談窓口 ⇨ カシオテクノ修理相談窓口

修理品のお持ち込みはできません。ご送付のみの受付となります。
修理品をお持ち込みいただく場合は、カシオテクノ・サービスステーションをご利用ください。
※ご送付される場合の送料および諸掛りはお客様のご負担となります。

東日本リペアセンター（北海道・東北・関東・信越）

0570-004161 市内通話料金のみでご利用いただけます。

〒208-0023 東京都武蔵村山市伊奈平3-28-2（携帯電話・PHS・IP電話等をご利用の場合 TEL.042-560-4161）

東海リペアセンター（北陸・東海・近畿）

0570-090109 市内通話料金のみでご利用いただけます。

〒418-0034 静岡県富士宮市黒田335-1（携帯電話・PHS・IP電話等をご利用の場合 TEL.0544-27-0109）

中四国コンシューマサービスステーション（中国・四国）
TEL.082-230-5900
〒736-0068 広島県安芸郡海田町新町10-13

九州コンシューマサービスステーション（九州）
TEL.092-411-2939
〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵2-16-23カシオ福岡ビル2F

受付時間：月曜日～土曜日　AM9:00～PM6:30（日・祝日・年末年始・夏期休暇等は除く）

カシオテクノ・サービスステーション

修理品の「お持ち込み」を受け付けております（お買い上げの販売店へのお持ち込みも可能です）。
カシオ製品のアフターサービス業務は、カシオテクノ株式会社が担当いたします。

北海道

札　幌　☎011－281－1231　〒060-0063　札幌市中央区南3条西10－1001－5

東　北

仙　台　☎022－256－8822　〒983-0852　仙台市宮城野区榴岡5－1－35

盛　岡　☎019－646－3395　〒020-0122　盛岡市みたけ6－15－5

関　東

宇都宮　☎028－623－5588　〒320-0053　宇都宮市戸祭町3009－8

水　戸　☎029－228－3155　〒310-0021　水戸市南町3－4－14

高　崎　☎027－322－9555　〒370-0831　高崎市あら町67－1

埼　玉　☎048－250－2660　〒332-8521　川口市栄町3－1－8

千　葉　☎043－243－1087　〒260-0022　千葉市中央区神明町13－4

秋葉原　☎03－5820－9871　〒101-0025　千代田区神田佐久間町2－23

多　摩　☎042－540－4880　〒190-0012　立川市曙町1－11－9

横　浜　☎045－441－2177　〒221-0052　横浜市神奈川区栄町3－12

信　越

新　潟　☎025－287－1151　〒950-0925　新潟市弁天橋通り3－9－12

長　野　☎026－222－3250　〒380-0912　長野市大字稲葉字日詰1592－1

北　陸

金　沢　☎076－224－0061　〒920-0027　金沢市駅西新町2－1－35

東　海

静　岡　☎054－281－8085　〒422-8056　静岡市駿河区津島町16－23

名古屋　☎052－324－2151　〒460-0024　名古屋市中区正木3－9－27

近　畿

京　都　☎075－351－1161　〒600-8107　京都市下京区五条通新町東入ル東錦屋町186

大　阪　☎06－6243－6211　〒541-0056　大阪市中央区久太郎町3－6－8

神　戸　☎078－392－2145　〒650-0033　神戸市中央区江戸町85－1

中　国

岡　山　☎086－244－3404　〒700-0826　岡山市西古松西町9－1

広　島　☎082－230－5900　〒733-0001　広島市西区大芝2－14－10

四　国

高　松　☎087－837－7641　〒760-0078　高松市今里町2－21

九　州

福　岡　☎092－411－2939　〒812-0007　福岡市博多区東比恵2－16－23

熊　本　☎096－340－8283　〒861-8028　熊本市新南部4－7－38

鹿児島　☎099－256－3573　〒890-0065　鹿児島市郡元1－1－3

※住所・電話番号などは変更になることがあります。あらかじめご了承ください。

保証規定

1. 保証期間内に取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無料修理いたします。
2. 修理の必要が生じた場合は、製品と本書をお買い上げの販売店またはカシオテクノ・サービスステーションまでご持参いただくか、カシオテクノ修理相談窓口までご送付ください。日本国内向けの製品は海外での修理受付ができません。
3. 修理品のご持参、お持ち帰りの交通費、またご送付される場合の送料および諸掛りはお客様のご負担となります。なお、ご送付の場合は適切な梱包の上、紛失防止のため受け渡しの確認できる手段（簡易書留や宅配など）をご利用ください。
4. 保証期間内でも次の場合は有料修理となります。
   イ. お買い上げ後の輸送、移動時のお取り扱いが不適当なため生じた故障・損傷
   ロ. 誤用、乱用および取り扱い不注意、落下、水没、水かぶりなどによる故障・損傷（表示画面付きの製品では、画面のガラス割れなど）
   ハ. 不当な修理または改造による故障・損傷
   ニ. 電池の液漏れなどによる故障・損傷
   ホ. 火災、地震、水害、その他の天災地変および異常電圧による故障・損傷
   ヘ. 消耗品（電池など）および付属品のお取り替えの場合
   ト. 本書の提示がない場合および本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
7. 修理内容などの記録は修理伝票にかえさせていただきます。

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。

カシオ保証書

持込修理

This warranty is valid only in Japan.

（この保証書は日本国内のみにて有効です）

本書は、本書記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げの日から下記期間中に万一故障が発生した場合は、本書を提示の上、お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口に修理をご依頼ください。

★ご販売店様へ

この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。贈答品、記念品の場合も含めて必ずご記入の上お客様にお渡しください。

品　名		電子辞書
機種名		XD-GW6900
保証対象		本体
保証期間		お買い上げ日より１年間
		お買い上げ日：　　年　　月　　日
お客様	お名前	様
	ご住所	〒　　—
	電　話	—　　—
販売店	住所・店名	
	電　話	

カシオ計算機株式会社

〒 151-8543　東京都渋谷区本町 1-6-2　☎ 03-5334-4111（代表）

RJA618296-001V01

MO0707-A　Printed in China